



## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Bitte beachten Sie folgende Punkte zur Pflege:

- Lassen Sie das Messer nicht mit anhaftenden Speiseresten liegen, sondern reinigen Sie es grundsätzlich gleich nach dem Gebrauch. Falls Sie das Messer nicht gleich reinigen können, spülen Sie es kurz mit warmem Wasser ab.
- Das Messer kann zwar in der Spülmaschine gereinigt werden, dies kann jedoch zu einer verstärkten Abnutzung der Klinge führen. Wir empfehlen daher das schonendere Reinigen von Hand. Verwenden Sie nur milde Spülmittel und polieren Sie das Messer anschließend sofort mit einem weichen Tuch. So vermeiden Sie Flecken durch natürliche Kalkablagerungen.
- Wenn Sie das Messer in der Spülmaschine reinigen, nehmen Sie es nach dem Reinigen möglichst bald aus der Spülmaschine heraus und trocknen Sie es ggf. gut ab.
- Winzige Rostpartikel von Töpfen, Pfannen oder defekten Geschirrkörben setzen sich bevorzugt auf Metallteilen fest und sind zunächst als Rostfleck sichtbar. Entfernen Sie diese Flecken mit einem Metallpflegemittel, um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen.

**Ihr Tchibo Team**