

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Der Rostschreck verhindert effektiv das Entstehen neuer Rostflecke auf Besteck, Topf und Pfanne – und zwar ohne jegliche Chemikalien. Sie können ihn sowohl in der Spülmaschine als auch im Besteckkasten einsetzen. Die Hülle aus Aluminium dient als Oxidationsmittel, der integrierte starke Magnet fängt freie Rostpartikel auf, die sich somit nicht mehr auf Ihrem Besteck etc. absetzen können.

Beachten Sie: Aufgrund des fortschreitenden Oxidationsprozesses verfärbt sich der Magnetkern mit der Zeit dunkel und der Artikel verbraucht sich. Insgesamt hält der Artikel für ca. 600 Spülgänge.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise



Der Rostschreck ist dafür bestimmt, Flugrost in der Geschirrspülmaschine oder im Besteckkasten einzufangen, damit dieser sich nicht an Besteck oder Geschirr aus Metall absetzt. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Der Artikel entfernt keinen bereits vorhandenen Rost!

Gefahr für Kinder

• Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Lebensgefahr/Verletzungsgefahr durch Magnetismus für Träger von Herzschrittmachern / Endoprothesen

• **Der Artikel enthält einen ca. 3350–3430 Gauß starken Neodym-Magneten.**

• Dieser Artikel darf nicht von Personen verwendet werden, die einen Herzschrittmacher, Endoprothesen o.ä. durch Magnetismus beeinflussbare Teile im oder am Körper tragen. Magnete können ggf. die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen und sich auf den korrekten Sitz von Endoprothesen im Körper auswirken. Halten Sie vor der Verwendung des Artikels ggf. Rücksprache mit Ihrem Arzt.

• Halten Sie den Magneten fern von Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, EC-Karten etc. Diese könnten beschädigt werden. Halten Sie den Magneten ebenfalls fern von Röhrenbildschirmen, von magnetischen Speichermedien, Uhren und allen Geräten, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können.

Sachschäden

• Kunststoffteile können unter dem langfristigen Einsatz des Artikels mit der Zeit etwas ausbleichen.

• Setzen Sie den Artikel keinen Chemikalien oder Lösungsmitteln aus.

Gebrauch

In der Geschirrspülmaschine:

• Entfernen Sie etwaige bereits vorhandene Rostflecken von Besteck und Geschirr.

• Legen Sie den Rostschreck in den Besteckkorb Ihrer Spülmaschine. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit metallischen Objekten (z.B. Messern).

• Nutzen Sie die Spülmaschine wie gewohnt.

• Nach dem Spülen kann der Artikel in der Spülmaschine verbleiben.

Im Küchenschrank:

• Legen Sie den Rostschreck in unmittelbare Nähe zum Metallbesteck bzw. -geschirr.

Pflege

Feucht abwischbar.

Hülle: Aluminium

Kern: Neodym-Magnet

Entsorgen

• Entsorgen Sie den Artikel über den Hausmüll.

Dear Customer

The rust deterrent effectively prevents the formation of rust on cutlery, pots and pans without the use of any chemical products. You can use it in the dishwasher or in your cutlery drawer. The aluminium sleeve works as an oxidising agent, the built-in magnet collects rust particles and prevents rust build-up on cutlery etc.

Note: as a result of the progressive oxidising process, the magnet core gradually becomes darker over time and the product becomes less effective. The product is usable for approx. 600 wash cycles.

Your Tchibo Team

Safety warnings



The rust deterrent is designed to collect rust bloom inside your dishwasher or cutlery drawer. This prevents rust from forming on cutlery or crockery made of metal. The rust deterrent is intended for private use and is not suitable for commercial purposes.

The product does not remove any rust that has already formed!

Danger to children

• Use only under adult supervision. Keep infants away from the product.

• Keep the packaging material away from children. It poses several risks, including the risk of suffocation!

Risk of death/injury for wearers of pacemakers/endoprosthesis due to magnetism

• **The product contains one neodymium magnet of approx. 3350–3430 gauss.**

• The product must not be used by persons who wear pacemakers, endoprosthesis or other implantable/body-worn devices that could be affected by magnetism. Magnets can impair the function of pacemakers and cause endoprosthesis to dislocate. Talk to your doctor before using the product.

• Keep the magnet away from cards with magnetic strips, e.g. credit cards, debit cards, etc. They could otherwise become damaged. Also keep the magnet away from CRT screens, magnetic storage media, watches and all devices that could be affected or functionally impaired by magnetism.

Material damage

• Objects or components made of plastic may become discoloured after prolonged use of the product.

• Do not expose the product to any chemicals or solvents.

Use

In the dishwasher:

• Remove any traces of rust that are already visible on cutlery or crockery.

• Place the rust deterrent into the cutlery holder in your dishwasher. Avoid direct contact with metal objects (e.g. knives).

• Use your dishwasher as normal.

• The product can be left inside the dishwasher once the wash cycle is complete.

In kitchen cupboards:

• Place the rust deterrent immediately next to metal cutlery and crockery.

Care

Wipe with a damp cloth.

Sleeve: aluminium

Core: neodymium magnet

Disposal

• Dispose of the product along with household waste.

Chère cliente, cher client!

Le tube antirouille empêche efficacement, et sans recours à aucun produit chimique, la formation de taches de rouille sur les couverts, les casseroles et les poêles. Vous pouvez l'utiliser dans votre lave-vaisselle et dans votre range-couverts. La coque en aluminium sert d'agent d'oxydation, l'aimant puissant intégré retient les particules de rouille libres qui, ainsi, ne se déposent plus sur vos couverts, etc.

Remarque: au fur et à mesure du processus d'oxydation, le noyau magnétique s'assombrit avec le temps et l'article se consume de lui-même. L'article a une durée d'environ 600 cycles de lavage.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité



Le tube antirouille est destiné à capturer les points de rouille dans votre lave-vaisselle ou votre range-couverts avant qu'ils ne se déposent sur les couverts ou la vaisselle en métal. L'article est conçu pour un usage domestique et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel. L'article n'élimine pas la rouille déjà présente!

Danger pour les enfants

• Cet article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.

• Tenez-le hors de portée des enfants en bas âge.

• Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger de mort/risque de blessure par magnétisme pour les porteurs de stimulateurs cardiaques / d'endoprothèses

• **Cet article contient un aimant au néodyme d'une puissance de 3350–3430 gauss.**

• L'article ne doit pas être utilisé par les personnes portant un stimulateur cardiaque, des endoprothèses ou ayant sur eux ou à l'intérieur du corps des éléments similaires sensibles à l'effet magnétique. Les aimants peuvent nuire au bon fonctionnement des stimulateurs cardiaques et modifier la position des endoprothèses dans le corps. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet article.

• Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes bancaires, etc. à distance de l'aimant car elles pourraient être endommagées. Tenez aussi l'aimant éloigné des tubes cathodiques, des supports de mémoire magnétiques, des montres et de tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme.

Risque de détérioration

• Les pièces en plastique peuvent se décolorer légèrement en cas d'utilisation prolongée de l'article.

• N'exposez pas l'article à des produits chimiques ou à des solvants.

Utilisation

Au lave-vaisselle:

• Le cas échéant, enlevez les taches de rouille des couverts ou de la vaisselle.

• Mettez le tube antirouille dans le panier à couverts de votre lave-vaisselle en évitant tout contact direct avec des objets métalliques (les couteaux, p. ex.).

• Utilisez le lave-vaisselle comme d'habitude.

• Vous pouvez laisser l'article dans le lave-vaisselle entre les lavages.

Dans votre placard de cuisine:

• Placez le tube antirouille à proximité immédiate de la vaisselle ou des couverts en métal.

Entretien

Essuyez l'article avec un chiffon légèrement humide.

Extérieur: aluminium

Intérieur: aimant néodyme

Élimination

• Jetez l'article avec les ordures ménagères.

Artikelnummer | Product number | Référence | Číslo výrobku : **700 596**

www.tchibo.de/anleitungen

www.tchibo.de/instructions

www.fr.tchibo.ch/notices

www.tchibo.cz/navody



Vážení zákazníci,

lapač rzi efektivně zamezuje vzniku rzi na přiborech, hrncích a pánvích – a to bez zbytečných chemikálií. Můžete jej vložit do myčky i do zásuvky s příbory.

Pouzdro z hliníku slouží jako oxidant, a integrovaný silný magnet lapá volně částečky rzi, které se tím pádem nemohou usazovat na Vaších přiborech atd.

Povšimněte si: Působením pokračujícího oxidačního procesu se magnetové jádro časem zbarví tmavě a výrobek se spotřebuje. Výrobek celkem vydrží cca 600 mycích cyklů.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Lapač rzi je určen k zachycování náletové rzi v myčce na nádobí nebo v zásuvce na příbory, aby se tato rez neusazovala na kovových přiborech a nádobí. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek neodstraňuje již vzniklou rez!

Nebezpečí pro děti

• Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Ohrožení života/nebezpečí poranění v důsledku působení magnetického pole u osob s kardiostimulátory/endoprotézami

• **Výrobek obsahuje obsahuje jeden neodymový magnet o síle 3350–3430 gaussů.**

• Tento výrobek nesmí používat osoby, které mají kardiostimulátor, endoprotézy nebo jiné pomůcky ovlivnitelné magnetismem na těle nebo v těle. Magnety mohou případně ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a správné usazení endoprotéz v těle. Než začnete tento výrobek používat, poraďte se o jeho používání se svým lékařem.

• Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od karet s magnetickým prouzkem, jako jsou kreditní karty, platební karty atd., aby nedošlo k jejich poškození. Magnet udržujte v dostatečné vzdálenosti od klasických obrazovek (CRT), magnetických paměťových médií, hodinek a všech přístrojů, které mohou být negativně ovlivněny nebo jejichž funkce může být narušena magnetickým polem.

Věcné škody

• Plastové části mohou při dlouhodobém používání časem vyblednout.

• Nevystavujte výrobek chemikáliím a rozpouštědlům.

Použití

V myčce na nádobí:

• Z příborů a nádobí odstraňte již existující stopy rzi.

• Lapač rzi vložte do koše na příbor. Zabraňte přímému kontaktu s kovovými objekty (např. noží).

• Myčku použijte obvyklým způsobem.

• Po umytí může výrobek zůstat v myčce.

V kuchyňské skříňce:

• Lapač rzi vkládejte do bezprostřední blízkosti kovového nádobí, resp. příborů.

Ošetřování

Vlhce otírat.

Pouzdro: hliník

Jádro: neodymový magnet

Likvidace

• Výrobek můžete zlikvidovat s domovním odpadem.



Walek antykorozyjny | Odpudzovač hrdze Rozsdagátló | Pas giderici

pl

Drodzy Klienci!

Walek antykorozyjny skutecznie zapobiega powstawaniu plam rdzy na sztućcach, garnkach i patelniach – i to bez użycia jakichkolwiek chemikaliów. Może być stosowany zarówno w zmywarce do naczyń, jak i w pojemniku na sztućce.

Powłoka z aluminium działa jak utleniacz, a wbudowany silny magnes wypłapuje cząsteczki rdzy, które nie będą osadzały się na sztućcach itp.

Należy pamiętać o tym, że na skutek postępującego procesu utleniania rdzei magnesu ciemnieje oraz zużywa się. W sumie produkt może wytrzymać około 600 cykli zmywania.

Zespół Tchib

pl	sk	hu	tr
Wskazówki bezpieczeństwa	Bezpečnostné upozornenia	Biztonsági előírások	Güvenlik uyarıları

Walek antykorozyjny jest przeznaczony do wychwytywania lotnej rdzy w zmywarce do naczyń lub w pojemniku na sztućce, tak aby rdza ta nie osadzała się na sztućcach lub metalowych naczyniach. Produkt został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt nie usuwa istniejącej już rdzy!

Niebezpieczeństwo dla dzieci

- Należy go używać wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Małe dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zagrożenie życia / niebezpieczeństwo obrażeń ciała u osób z rozrzuśnik-kiem serca / endoprotezami wskutek działania magnetyzmu

- Produkt zawiera magnes neodymowy o mocy ok. 3350–3430 gaussów.**
- Ten produkt nie może być używany przez osoby, które mają wszczepiony rozrusznik serca, endoprotezy lub też inne elementy w ciele albo na ciele, na które oddziałuje magnetyzm. Magnesy mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca oraz na prawidłowe osadzenie endoprotez w organizmie. W razie potrzeby przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Magnes należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych, bankomatowych itp.), gdyż może dojść do ich uszkodzenia. Magnes należy również trzymać z dala od ekranów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków, a także wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.

Szkody materialne

- Elementy z tworzywa sztucznego poddane długotrwałemu działaniu produktu mogą z czasem nieco wyblaknąć.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie chemikaliów lub rozpuszczalników.

Użytkowanie

W zmywarce do naczyń:

- Usunąć ewentualne istniejące już plamy rdzy ze sztućców i metalowych naczyń.
- Umieścić walek antykorozyjny w koszu na sztućce zmywarki do naczyń. Unikać przy tym bezpośredniego kontaktu z metalowymi przedmiotami, np. nożami.
- Użyć zmywarki do naczyń w zwykły sposób.
- Po zakończeniu zmywania produkt może pozostać w zmywarce do naczyń. W szafce kuchennej:

• Umieścić walek antykorozyjny w bezpośrednim sąsiedztwie metalowych sztućców i/lub naczyń.

Czyszczenie

Wytrzeć wilgotną ściereczką.

Powłoka: aluminium

Rdzeń: magnes neodymowy

Usuwanie odpadów

- Produkt należy usuwać wraz z odpadami domowymi.

pl Instrukcja użytkowania | **sk** Návod na použitie | **hu** Használati útmutató | **tr** Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 145595A525XXV · 2024-11

Walek antykorozyjny | Odpudzovač hrdze Rozsdagátló | Pas giderici

sk

Vážení zákazníci!

Odpudzovač hrdze zabráni vzniku nových hrdzavých škvrn na príbore, hrncoch a panviciach – a to bez akýchkoľvek chemikálií. Môžete ho umiestniť v umývačke riadu ako aj v priehradke na príbory. Hliníkové puzdro slúži ako oxidačný prostriedok, silný integrovaný magnet zachytí voľné čiastočky hrdze, ktoré by sa inak mohli usadiť na vašom príbore a pod.

Rešpektujte: Z dôvodu pokročilého oxidačného procesu sa magnetické jadro časom sfarbá a výrobok sa opotrebuje. Výrobok vydrží celkovo cca 600 umývacích cyklov.

Váš tím Tchibo

sk	hu	tr
Bezpečnostné upozornenia	Biztonsági előírások	Güvenlik uyarıları

Odpudzovač hrdze je určený na zachytávanie náletovej hrdze v umývačke riadu alebo v priehradke na príbory, aby sa neusadzovala na príbore alebo kovovom riade. Je určený na súkromné použitie a nehodí sa na komerčné účely.

Výrobok neodstraňuje už existujúcu hrdzu!

Nebezpečenstvo pre deti

- Použiť len pod dohľadom dospelých. Výrobok udržiujte mimo dosahu malých detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo ohrozenia života/nebezpečenstvo poranenia magnetizmom pre nositeľov kardiostimulátorov/endoprotéz

- Výrobok obsahuje neodymový magnet silný 3350 – 3430 Gaussov.**
- Výrobok nesmú používať osoby s kardiostimulátorom, endoprotézami a pod. dielmi na alebo v tele, ktoré môže ovplyvniť magnetizmus. Magnety môžu prípadne ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a narušiť správnu pozíciu endoprotézy v tele. Pred použitím výrobku sa prípadne poraďte so svojím lekárom.
- Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankové a kreditné karty, sa nesmú dostať do blízkosti výrobku. Mohli by sa poškodiť. Magnet udržiujte takisto v bezpečnej vzdialenosti od CRT obrazoviek, magnetických záložných médií, hodíniek a ostatných prístrojov, ktoré by mohli byť ovplyvnené magnetizmom, alebo u ktorých by magnetizmus mohol ovplyvniť funkčnosť.

Vecné škody

- Plastové diely môžu pri dlhodobom používaní výrobku časom mierne vyblednúť.
- Nevystavujte výrobok žiadnym chemikáliám alebo rozpúšťadlám.

Použitie

V umývačke riadu:

- Odstráňte prípadne už existujúce hrdzavé škvrny z príboru a riadu.
- Odpudzovač hrdze vložte do košíka na príbor do vašej umývačky riadu. Zabráňte priamemu kontaktu s kovovými predmetmi (napr. nožmi).
- Umývačku riadu použite obvyklým spôsobom.
- Po ukončení umývacieho cyklu môže zostať výrobok v umývačke.

V kuchynskej skrinke:

- Odpudzovač hrdze umiestnite do bezprostrednej blízkosti kovového príboru alebo riadu.

Ošetrovanie

Možno utierať vlhkou handričkou.

Obal: hliník

Jadro: neodymový magnet

Likvidácia

- Výrobok zlikvidujte s domovým odpadom.

Numer artykuľu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası : 700 596

hu	tr
Kedves Vásárlónk!	Değerli Müşterimiz!

Kedves Vásárlónk!

A rozsdagátló hatékonyan megakadályozza új rozsdafoltok kialakulását az evőeszközökön, edényeken és serpenyőkön - méghozzá mindenféle vegyszer nélkül. A terméket használhatja a mosogatógépben és az evő-eszköztartó fiókban is. Az alumínium tok oxidálószerként funkcionál, a beépített erős mágnes pedig összegyűjti a szabad rozsdarészecskéket, amelyek így már nem tudnak leülepedni az evőeszközökön és hasonlókön.

Vegye figyelembe: Az oxidációs folyamat előrehaladtával a mágnesmag sötétre színeződik, és a termék elhasználódik. A termék összesen kb. 600 mosogatóásra használható.

A Tchibo csapata

hu	tr
Biztonsági előírások	Güvenlik uyarıları

A rozsdagátló megakadályozza a szállórozdsa lerakódását a fém evőesz-közökön és edényeken a mosogatógépben vagy az evőeszköztartó fiókban. A termék magánháztartásokban történő felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A termék nem távolítja el a már meglévő rozsdát!

Veszély gyermekek esetében

- Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A kisgyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Életveszély/sérülésveszély mágnesség következtében szívritmus-szabályzóval / endoprotézissel rendelkező személyek számára

- A termék kb. 3350–3430 gauss erősségű neodímium mágnes tartalmaz.**
- Ezt a terméket nem használhatja olyan személy, aki testén kívül vagy testé-ben viselt szívritmus-szabályzóval, endoprotézissel vagy hasonló módon mágnesség által befolyásolható eszközzel él. A mágnesek adott esetben befolyásolhatják a szívritmus-szabályozó működését, és hatással lehetnek az endoprotézisek helyes elhelyezkedésére is a testben. A termék használá-ta előtt konzultáljon orvosával.
- A mágneseket tartsa távol mágnessékkal ellátott kártyáktól, pl. hitel- vagy bankkártyáktól, mert ezek megrongálódhatnak. A mágneseket tartsa távol katódsugaras képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól, illetve minden olyan készüléktől, amelyre a mágnesség hatással lehet, vagy amelynek működését akadályozhatja.

Anyagi károk

- A műanyag részek vagy tárgyak a termék tartós használatá esetén idővel kissé kifakulhatnak.

- Ne tegye ki a terméket vegyszereknek vagy oldószereknek.

Használat

A mosogatógépben:

- Távolítsa el az esetleges rozsdafoltokat az evőeszközökről és az edényekről.
- Helyezze a rozsdagátlót a mosogatógép evőeszköztartó kosarába. Kerülje a fémtárgyakkal (például késekkel) való közvetlen érintkezést.
- Használja a mosogatógépet a szokásos módon.
- A mosogatóás után a termék a mosogatógépben maradhat.

A konyhaszekrényben:

- Helyezze a rozsdagátlót a fém evőeszközök vagy az edények közvetlen közelébe.

Tisztítás

Nedves ruhával letörölhető.

Borítás: alumínium

Mag: neodímium mágnes

Hulladékkezelés

- A terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatja.

hu	tr
Numer artykuľu Číslo výrobku Cikkszám Ürün numarası : 700 596	www.tchibo.pl/instrukcje www.tchibo.sk/navody www.tchibo.hu/utmutatok www.tchibo.com.tr/kilavuzlar
pl	sk
Wskazówki bezpieczeństwa	Bezpečnostné upozornenia

Değerli Müşterimiz!

Pas giderici çatal bıçak takımında, tencere ve tavada hiçbir kimyasal mad-de kullanılmadan yeni pas lekelerinin oluşmasını etkili bir şekilde önler. Bulaşık makinesinin içinde ve aynı şekilde kaşıklıkta da kullanabilirsiniz. Alüminyumdan yapılmış kılıf oksitleyici madde görevi görür, entegre güçlü mıknatıs serbest pas parçacıklarını emer, bu nedenle pas artık çatal bıçak takımınıza vb. yerleşmez.

Dikkate alın: İlerleyen oksidasyon işleminden dolayı manyetik çekirdek zamanla kararır ve ürün kendini tüketir. Genel olarak ürün yakl. 600 yıkama işleml için uygundur.

Tchibo Ekibiniz

hu	tr
Biztonsági előírások	Güvenlik uyarıları

Pas giderici, bulaşık makinesinde veya kaşıklıktaki kalıcı olmayan paslanma için tasarlanmıştır; böylece pas, çatal kaşık bıçak takımına veya metal mutfak gereçlerinin üzerine yerleşmez. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Bu ürün önceden var olan pası gidermez!

Çocuklar için Tehlike

- Yalnızca yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir. Çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Kalp pili kullanıcıları / endoprotez kullanıcıları için manyetizma nedeniyle hayati tehlike/yaralanma tehlikesi

- Üründe yakl. 3350–3430 Gauss güçlü bir neodimyum mıknatıs bulunur.**
- Bu ürün vücut içerisinde veya üzerinde manyetizma nedeniyle etkilenen parçaları bulunan kalp pili, endoprotez vb. kullanan kişiler tarafından kullanılamaz. Mıknatıslar yutulursa veya nefesle içeri çekilirse derhal bir doktora başvurun. Ürünü kullanmadan önce gerekirse doktorunuz ile görüşün.
- Mıknatısı kredi kartları, banka kartları vb. gibi manyetik şeritli kartlardan uzak tutun. Bunlar zarar görebilir. Mıknatısı aynı şekilde CRT ekranlardan, manyetik depolama ortamlarından, saatlerden ve manyetizmadan etkilene-bilecek veya işlevlerinden etkilenebilecek tüm cihazlardan uzak tutun.

Maddi hasarlar

- Plastik parçalar ürünün uzun süre kullanılması durumunda zamanla biraz solabilir.

- Ürünü kimyasal maddelere veya çözücü maddelere maruz bırakmayın.

Kullanım

Bulaşık makinesinde:

- Çatal, kaşık ve bıçaklardan, ayrıca bulaşıklardan mevcut pas lekelerini giderin.
- Pas gidericinyi bulaşık makinesinin çatal-kaşık-bıçak sepetine yerleştirin. Metal nesnelere doğrudan temas etmesi önlenmelidir (örn. bıçaklar).
- Bulaşık makinesini alışıldığı gibi kullanın.
- Yıkama sonrasında ürün bulaşık makinesinde kalabilir.

Mutfak dolabında:

- Pas gidericinyi metal kaşık, çatal ve bıçakların veya nesnelerin hemen yakınına yerleştirin.

Bakım

Nemli şekilde silinebilir.

Kılıf: Alüminyum

Çekirdek: Neodimyum mıknatıs

İmha etme

- Ürünü ev tipi atıklar ile imha edin.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl • www.tchibo.sk • www.tchibo.hu • www.tchibo.com.tr