



Sicherheitshinweise ⚠

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die elektrische Käsereiber ist zum Reiben verschiedener Käse-sorten geeignet. Sie ist nicht geeignet zum Reiben anderer Lebensmittel wie Gemüse, Obst o.Ä. Sie ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät und insbesondere den Reibeinsätzen fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Verletzungsgefahren

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Die Messer der Reibeinsätze sind scharf. Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen, Herausnehmen und Reinigen der Reibeinsätze.

Gefahren durch Explosion/Brand

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Sachschäden

- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 45 Sekunden ausgelegt. Lassen Sie das Gerät mindestens 3 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Andernfalls wird der Motor überlastet.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Verwenden Sie keine veränderten oder beschädigten Batterien.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach und die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden z.B. durch Metall-gegenstände.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Tauchen Sie den Motor niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Informationen zu den beiliegenden Batterien			
Hersteller	Maxell Asia, Ltd.	Modell	LR03 (GD)
Adresse:	Unit Nos.03B-06,13/F,	Herstellungsdatum	2025/06
	909 Cheung Sha Wan Road,	Hergestellt in	China
Email	tomas@maxell.net.cn		

Inbetriebnahme

Batterien einlegen

1. Drehen Sie die weiße Kappe am Ein-/Aus-Schalter gegen den Uhrzeigersinn auf und ziehen Sie sie samt Batteriehalterung nach oben aus dem Motorgehäuse heraus.

2. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet in die Batteriehalterung ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

3. Setzen Sie die Batteriehalterung wieder in das Motorgehäuse ein und drehen Sie sie an der weißen Kappe im Uhrzeigersinn auf .

Vor dem ersten Gebrauch

► Nehmen Sie die Käsereiber auseinander und reinigen Sie alle Teile, die mit dem Käse in Berührung kommen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie das Unterteil im Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie es nach unten vom Motorgehäuse ab.

2. Drehen Sie den Verschlussring im Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie ihn ab.

3. Nehmen Sie die Schaufel nach unten aus dem Unterteil heraus.

4. Nehmen Sie den Reibeinsatz aus dem Verschlussring heraus.

5. Drücken Sie die Verriegelungsglaschen seitlich am Schieber hinein, um ihn aus den Mitnehmerlaschen des Motors zu lösen, und ziehen Sie den Schieber nach unten ab.

6. Drehen Sie den zweiten Reibeinsatz im Standfuß so, dass die Aussparungen am Reibeinsatz unter den Rastnasen am Standfuß liegen ...

7. ... und nehmen Sie den Reibeinsatz heraus.

8. Reinigen Sie alle Teile (außer dem Motorgehäuse und der Batteriehalterung) wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

► Wenn alle Teile wieder vollständig getrocknet sind, setzen Sie die Käsereiber wieder zusammen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Setzen Sie den Reibeinsatz, den Sie nicht verwenden wollen (z.B. den groben Reibeinsatz), wieder in den Standfuß ein und drehen Sie ihn zum Verriegeln so, dass die Rastnasen am Standfuß wieder über den Metalllaschen am Reibeinsatz liegen.

2. Setzen Sie den Schieber wieder so in das Motorgehäuse ein, dass die Mitnehmerlaschen des Motors in die beiden Verriegelungsglaschen am Schieber einrasten.

3. Drehen Sie das Unterteil um, so dass die Verschluss-Symbole nach unten zeigen.

4. Setzen Sie die Schaufel in das Unterteil. Die Seite mit dem Loch im Mittelsteg zeigt dabei nach oben.

5. Setzen Sie den anderen Reibeinsatz (z.B. den feinen Reibeinsatz) auf das Unterteil. Die Markierung **OUT** muss dabei nach oben zeigen.

Der Reibeinsatz muss wie oben abgebildet zwischen den vier Arretierungen einhaken.

6. Setzen Sie den Verschlussring auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf .

7. Drehen Sie das Unterteil wieder um.

► Wenn Sie sofort Käse reiben wollen, fahren Sie wie im Kapitel „Gebrauch / Käse reiben“ ab Schritt 6 beschrieben fort. Ansonsten fahren Sie fort wie hier beschrieben.

8. Stecken Sie das Unterteil wieder auf das Motorgehäuse und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn auf .

9. Stecken Sie die zusammengesetzte Käsereiber auf den Standfuß.

Gebrauch

Käse vorbereiten

► Entfernen Sie ggf. die Käserinde.

► Schneiden Sie den Käse in kleine Stücke, die in das Unterteil passen. Überfüllen Sie das Unterteil nicht.

Wenn die Reibe während des Reibvorgangs langsamer wird oder blockiert, kann es helfen den Käse in noch kleinere Stücke zu schneiden oder weniger Käse in das Unterteil zu füllen.

1. Drehen Sie das Unterteil im Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie es nach unten vom Motorgehäuse ab.

2. Drehen Sie den Verschlussring im Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie ihn ab.

3. Drehen Sie das Unterteil um, so dass die Verschluss-Symbole nach unten zeigen.

4. Setzen Sie die Schaufel in das Unterteil. Die Seite mit dem Loch im Mittelsteg zeigt dabei nach oben.

5. Setzen Sie den gewünschten Reibeinsatz (z.B. den groben Reibeinsatz) ein. Die Markierung **OUT** muss dabei nach oben zeigen.

Der Reibeinsatz muss wie oben abgebildet zwischen den vier Arretierungen einhaken.

6. Setzen Sie den Verschlussring auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf .

7. Drehen Sie das Unterteil wieder um.

8. Füllen Sie die vorbereiteten Käsestücke in das Unterteil ein.

9. Stecken Sie das Unterteil wieder auf das Motorgehäuse und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn auf .

10. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter oben am Gerät, um die Verarbeitung zu starten. Sobald Sie den Ein-/Aus-Schalter loslassen, stoppt das Gerät.

Während des Reibvorgangs kann es unter Umständen erforderlich sein, das Unterteil zwischendurch abzunehmen, um anhaftenden Käse abzuklopfen.

Reinigen

⚠ WARNUNG - Verletzungsgefahr

• Die Messer der Reibeinsätze sind scharf. Legen Sie sie nicht in Spülwasser mit zu viel Schaum, damit Sie im Spülbecken nicht danach tasten müssen.

Bei der Verarbeitung von Käse mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Cheddar) kann es zu Verfärbungen an den Kunststoffteilen kommen. Reinigen Sie deshalb das Gerät möglichst immer sofort, um Verfärbungen zu beseitigen. Etwaige Verfärbungen beeinträchtigen nicht die Funktion des Gerätes.

1. Nehmen Sie die Käsereiber auseinander wie im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ beschrieben.
2. Wischen Sie das Motorgehäuse von außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
3. Spülen Sie alle Teile (außer dem Motorgehäuse und der Batteriehalterung) von Hand mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel.
4. Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen und wegräumen.

Technische Daten

Modell:	709 859
Batterien:	6x LR03(AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Umgebungs-temperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Batterien und Akkus, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 709 859