



Liebe Kundin, lieber Kunde!



- Das Picknickbesteck ist aus Bambus gefertigt und zum normalem Gebrauch als Essbesteck geeignet. Vermeiden Sie starke Beanspruchung wie Biegen, Hebeln etc.. Es besteht Bruchgefahr!
- Reinigen Sie das Besteck vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch mit lauwarmem Wasser und einem milden Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keinen Scheuerschwamm. Trocknen Sie die Teile anschließend gut ab und lassen Sie sie an der Luft nachtrocknen, bevor Sie sie wieder in der Tasche verstauen. Das Besteck ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Die Innenseite der Baumwolltasche ist wasser- und schmutzabweisend beschichtet und kann bei Bedarf feucht abgewischt werden. Die Tasche ist auch für die Handwäsche geeignet. Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnäh-etikett.

Ihr Tchibo Team

Dear Customer

en

- The picnic cutlery is made of bamboo and is suitable for normal use as cutlery. Avoid subjecting it to excess strain, e.g. by bending it or using it to pry open objects. There is a risk of breakage!
- Clean the cutlery with lukewarm water and a mild washing-up liquid before using it for the first time and after every further use. Do not use caustic cleaning products or abrasive sponges to clean it. After cleaning, dry the pieces thoroughly and leave them to air dry before putting them back in the pouch. The cutlery is not dishwasher safe.
- The inside of the cotton pouch has a water and dirt-resistant coating and can be wiped off with a damp cloth as required. The pouch can also be hand-washed. Observe the care instructions on the sewn-in label.

Your Tchibo Team

Chère cliente, cher client!

fr

- Les couverts de pique-nique sont fabriqués en bambou et conviennent à un usage normal en tant que couverts de table. Évitez de trop les solliciter en les tordant, en vous en servant comme levier, etc. Il y a risque de casse!
- Avant la première utilisation et après chaque utilisation, nettoyez les couverts avec de l'eau tiède additionnée d'un liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges récurantes. Ensuite, essuyez les pièces et laissez-les finir de sécher à l'air libre avant de les ranger dans la pochette. Les couverts ne vont pas au lave-vaisselle.
- La face intérieure de la pochette en coton est dotée d'un revêtement déperlant et résistant à la salissure. Elle peut, si nécessaire, être nettoyée à l'eau. La pochette peut également être lavée à la main. Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette.

L'équipe Tchibo

Vážení zákazníci!

CS

- Piknikový příbor je zhotoven z bambusu a je určen k normálnímu používání jako příbor. Zabraňte zatížení výrobku, jako je ohýbání, páčení atd. Hrozí nebezpečí rozbití!
- Před prvním a po každém dalším použití umyjte příbor vlažnou vodou a šetrným prostředkem na mytí nádobí. Nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani drsnou houbičku. Všechny díly následně dobře osušte utěrkou a před vložením do pouzdra je nechte doschnout na vzduchu. Příbor není vhodný do myčky nádobí.
- Vnitřní strana bavlněného pouzdra má povrchovou úpravu odpuzující vodu a nečistoty a v případě potřeby ho lze otřít vlhkým hadříkem. Pouzdro je také vhodné na mytí v ruce. Dbejte pokynů na ošetřování uvedené na všitém štítku.

Váš tým Tchibo

Drodzy Klienci!



- Sztuńce piknikowe wykonano z bambusa i nadają się do normalnego użytku jako sztufce do jedzenia. Unikać silnych obciążeń, np. wyginania, podważania sztufcami innych przedmiotów itp. Istnieje ryzyko złamania!
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy umyć sztufce w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących ani gąbki do szorowania. Po umyciu dokładnie wytrzeć sztufce i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia na powietrzu, zanim zostaną włożone z powrotem do woreczka. Sztufce nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Wewnętrzna strona bawełnianej woreczka pokryta jest warstwą odporną na wodę i brud. W razie potrzeby można ją wytrzeć wilgotną ściereczką. Woreczek można również prać ręcznie. Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych podanych na wszytej etykiecie.

Zespół Tchibo

Vážení zákazníci!

sk

- Piknikový príbor je vyrobený z bambusu a je vhodný na bežné používanie ako príbor. Zabráňte nadmernému preťaženiu výrobku, ako je ohýbanie, páčenie atď. Hrozí nebezpečenstvo rozbitia!
- Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití umyte príbor vlažnou vodou a jemným prostriedkom na umývanie riadu. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani drsnú hubku. Všetky diely následne dobre osušte utierkou a pred vložením do vrecka ich nechajte uschnúť na vzduchu. Príbor nie je vhodný do umývačky riadu.
- Vnútoraná strana bavlneného vrecka má povrchovú úpravu odpudzujúcu vodu a nečistoty a v prípade potreby sa dá utrieť vlhkou handričkou. Vrecko je vhodné aj na ručné pranie. Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie uvedené na našitom štítku.

Váš tím Tchibo

Kedves Vásárlónk!



- A piknik evőeszköz bambuszból készült, és normál evőeszközként való használatra alkalmas. Kerülje a túlzott igénybevételt, például az evőeszköz hajlítását, vagy azzal tárgyak felfeszítését stb. Törésveszély áll fenn!
- Tisztítsa meg az evőeszközöket az első használat előtt, és minden további használat után langyos vízzel és kímélő mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószerkeket vagy dörzsölő szivacsot. Ezután alaposan törölje szárazra a részeket, és hagyja teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt visszatenné őket a zsákba. Az evőeszközök mosogatógépben nem tisztíthatók.
- A pamutzsák belseje víz- és szennyeződéstaszító bevonattal rendelkezik, és szükség esetén nedves ruhával letörölhető. A zsák kézi mosással is mosható. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési utasításokat.

A Tchibo csapata

Değerli Müşterimiz!

tr

- Piknik çatal bıçak takımı bambudan yapılmıştır ve sofrta takımı olarak normal kullanıma uygundur. Bükme, kaldırma olarak kullanmak vb. gibi aşırı zorlamalardan kaçının. Kırılma riski oluşur!
- Çatal bıçak takımını ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra ılık su ve yumuşak bir bulaşık deterjanı ile temizleyin. Sert deterjanlar veya ovma süngerini kullanmayın. Ardından parçaları iyice kurulaşın ve muhafazasına yerleştirmeden önce kurumasını bekleyin. Çatal bıçak takımı bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.
- Pamuklu muhafaza çantasının içi su ve kir tutmaz bir kaplamaya sahiptir ve gerekirse nemli bir bezle silinebilir. Muhafaza çantası elde yıkamaya uygundur. Dikili etiketteki bakım talimatlarına uyun.

Tchibo Ekibiniz