


Ätherisches Öl-Diffusor



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Ätherisches Öl-Diffusor unterstützt bei der Entspannung und hilft, Stress abzubauen. Das Gerät verwandelt das ätherische Öl in feinsten Nebel, ganz ohne Zugabe von Wasser oder Wärme.

Füllen Sie Ihr Schlaf- oder Wohnzimmer mit Ihrem Lieblingsduft.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Atmosphäre mit Ihrem neuen Diffusor.

Inhalt

4	Zu dieser Anleitung	11	Gebrauch
5	Sicherheitshinweise	11	Vernebelung ein-/ausschalten
9	Auf einen Blick (Lieferumfang)	12	Nach dem Gebrauch
10	Inbetriebnahme	12	Reinigen und aufbewahren
10	Auspacken	14	Störung / Abhilfe
10	Gerät anschließen und Öl einfüllen	14	Technische Daten
		15	Entsorgen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel dient zur Verbesserung des Raumduftes und unterstützt bei der Entspannung.
Er ist nicht zur Raumbefeuchtung geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.
Er ist nicht für gewerbliche oder therapeutische Zwecke geeignet.
- Der Artikel darf nicht als Inhalator verwendet werden.

Gefahr für die Gesundheit

- Fragen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes Ihren Arzt, wenn Sie an einer Krankheit der Atemwege oder der Lunge leiden.
- Wenn Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften Sie den Raum.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit 100 % reinen ätherischen Ölen, die eigens für Geräte dieser Art empfohlen sind. Andere Stoffe können ggf. giftige oder gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, allergische Reaktionen auslösen oder eine Brandgefahr darstellen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

Das Gerät ist wartungsfrei. Gerät und Anschlusskabel müssen sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Der Ölbehälter wird mit ätherischem Öl befüllt. Netzadapter und Anschlusskabel dürfen jedoch nicht mit Öl in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie das Gerät auch nicht in die Nähe eines Wasch-/Spülbeckens. Verwenden Sie das Gerät nie im Freien oder in feuchten Räumen (beispielsweise in der Sauna oder im Badezimmer).
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Trocknen Sie übergelaufenes ätherisches Öl sofort ab, damit keine elektrischen Teile damit in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ übereinstimmt.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Überfüllen Sie niemals den Ölbehälter.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne ätherisches Öl.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 ... bevor Sie ätherisches Öl einfüllen oder den Ölbehälter leeren,
 ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
 ... bei Gewitter und
 ... bevor Sie das Gerät reinigen.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Verletzungsgefahren


- Seien Sie vorsichtig beim Transport des Gerätes mit gefülltem Ölbehälter, damit kein ätherisches Öl ausläuft und mit den elektrischen Teilen in Verbindung kommt.
- Wenn das Glas Sprünge oder ähnliche Schäden aufweist, verwenden Sie den Artikel auf keinen Fall weiter. Es besteht Bruch- und damit Verletzungsgefahr!
- Nehmen Sie den Deckel nie ab, während das Gerät in Betrieb ist. Füllen Sie auch kein ätherisches Öl während des Betriebs nach. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und dem Gerät. Nehmen Sie erst dann den Deckel ab.

Sachschäden

- Halten Sie das Gerät beim Transport immer an der Holzbasis fest, nicht am Deckel.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen.

- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Verwenden Sie kein verschmutztes ätherisches Öl.
Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
- Stellen Sie den Artikel auf einen festen, ebenen und feuchtigkeitsunempfindlichen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter ein Regal oder einen Hängeschrank oder in die direkte Nähe von anderen empfindlichen Objekten. Richten Sie den Nebelaustritt nicht auf Gegenstände. Der Nebel kann zu Beschädigungen führen.
- Leeren Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch. Stellen Sie es nicht auf den Boden, sondern etwas erhöht auf. Sorgen Sie dafür, dass es nicht umkippen oder heruntergerissen werden kann. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann sich noch Restöl im Inneren befinden und auslaufen.
- Benutzen Sie ausschließlich für das Gerät vorgesehene und vom Hersteller mitgelieferte Zubehörteile.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit einem Handtuch, und betreiben Sie es nicht unter einer Decke oder einem Kissen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Basis angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)



Inbetriebnahme



WARNUNG - Verletzungsgefahr



- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie den Ölbehälter befüllen.
- Versuchen Sie nie, den Ölbehälter durch den Nebelaustritt zu befüllen.
- Verwenden Sie ausschließlich 100 % reine ätherische Öle.

Auspacken


Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Gerät anschließen und Öl einfüllen

- ▷ Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch, dass der Dichtungsring korrekt am Deckel sitzt. Wenn der Dichtungsring sich einmal gelöst hat, setzen Sie ihn einfach wieder ein und verwenden Sie den Deckel weiter wie gewohnt.



1. Schließen Sie den Netzadapter an die Anschlussbuchse des Gerätes an.



2. Nehmen Sie den Deckel ab.
3. Befüllen Sie den Ölbehälter mit ca. 10-15 Tropfen reinem ätherischem Öl Ihrer Wahl - maximale Füllhöhe (**MAX**) nicht überschreiten!



Ätherische Öle können Sie über den Handel beziehen. Beachten Sie die Hersteller-Hinweise.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Ölbehälter.

5. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.

Gebrauch



VORSICHT - Verletzungsgefahr

- Wenn Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften Sie den Raum.

Vernebelung ein-/ausschalten

- ▷ Einschalten: Drehen Sie den Vernebelungsregler je nach gewünschter Aromaintensität im Uhrzeigersinn. Der Regler funktioniert stufenlos. Das Gerät stößt 5 Minuten Nebel aus und pausiert anschließend für 3 Minuten, stößt dann wieder 5 Minuten Nebel aus usw. Wenn der Nebelaustritt schwächer wird, füllen Sie Öl nach.
- ▷ Ausschalten: Drehen Sie den Vernebelungsregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

Nach 3 Stunden im Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.



Nach 15-20 Minuten im Betrieb hat sich das Öl in Form von feinem Nebel in einem Raum von ca. 40 m² verbreitet.

Nach dem Gebrauch



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und dem Gerät, bevor Sie das Restöl entfernen oder das Gerät reinigen.

HINWEIS - Sachschaden


- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Reinigen und aufbewahren

- ▷ Wischen Sie die **Holzbasis** mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- ▷ Reinigen Sie das Innere des **Deckels** und des **Ölbehälters** nach jedem Gebrauch mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Zur gründlicheren Reinigung können Sie den Dichtungsring vom Deckel nehmen. Setzen Sie ihn anschließend korrekt wieder ein.
- ▷ Reinigen Sie den **Ölbehälter** mindestens einmal pro Woche gründlich.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Deckel ab und ziehen Sie den Ölbehälter mit Kraft von der Holzbasis ab.
 2. Entfernen Sie das restliche ätherische Öl und reinigen Sie den Ölbehälter mit Reinigungsalkohol (Isopropanol).
 3. Setzen Sie den Ölbehälter wieder auf die Holzbasis und befüllen Sie ihn mit ca. 3 ml Reinigungsalkohol. Schalten Sie den Diffusor für 15 Minuten ein.
 4. Schalten Sie anschließend den Diffusor aus, gießen den Reinigungsalkohol weg und schalten den Diffusor wieder ein, bis auch der restliche Reinigungsalkohol verdunstet ist.
 5. Sollten immer noch Ölrückstände vorhanden sein, legen Sie den Ölbehälter für einen halben Tag in warmes Wasser (unter 45 °C) mit mildem Spülmittel und spülen ihn anschließend mit klarem Wasser aus. Wischen Sie danach den Ölbehälter mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder auf die Holzbasis stecken.
- ▷ Bevor Sie die Sorte des ätherischen Öls wechseln, reinigen Sie den Ölbehälter gründlich wie vorangehend beschrieben.
- ▷ Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Platz.



Störung / Abhilfe

- Keine Funktion, es tritt kein Nebel aus.
 - Netzadapter an Steckdose und Gerät angeschlossen?
 - Ausreichend ätherisches Öl im Behälter? Füllen Sie ggf. nach.
 - Zu viel Öl im Behälter? Gießen Sie etwas Öl ab, bis der Ölstand die Markierung **MAX** nicht mehr überschreitet.
 - Nebelaustritt blockiert? Entfernen Sie ggf. blockierende Objekte.
-

Technische Daten

Artikelnummer:	649 180
Diffusor:	Modell: RA-037 Eingang: 5,0 V DC, 0,5 A Raumgröße: bis ca. 40 m ² Laufdauer: max. 3 Stunden Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C
Netzadapter:	Modell: HS0500500V Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A Ausgang: 5,0 V DC  0,5 A 2,5 W  (das Symbol  bedeutet Gleichstrom) (das Symbol  zeigt die Polung des Steckers) Schutzklasse: II 

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Artikelnummer: 649 180

Hergestellt von: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany