


Úložný box na bezdrôtové nabíjanie

sk Návod na použitie

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na nabíjanie rôznych mobilných prístrojov napájaných akumulátormi s nabíjacím napätím 5 V a s podporou Qi (napr. mobilné telefóny, smartfóny, tablety a pod.).

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je navrhnutý na používanie v interiéri.

Výrobok používajte iba pri mier-
nych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajú mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

VAROVANIE pred prehriatím / požiarom

- Mobilný prístroj sa počas nabíjania zahrieva. Neprikrývajte ho.
- Neukladajte na nabíjajúcu plochu žiadne kovové predmety. Neukladajte na ňu ani mobilné prístroje nepodporujúce technológiu Qi. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Neumiestňujte na výrobok alebo do jeho blízkosti žiadne sviečky.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Používajte len sieťový USB adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom výrobku.
- Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť prístroj zo zásuvky.
- Neumiestňujte na prístroj ani do jeho blízkosti žiadne nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
- Rešpektujte návod na použitie nabíjaných prístrojov. Príp. vypnite nabíjané koncové prístroje pred ich položením na nabíjajúcu plochu.
- Nerozoberajte nabíjajúcu plochu. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni.


POZOR - Vecné škody

- Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt a pod. Chráňte výrobok pred nárazmi, otrasmami a inými mechanickými vplyvmi.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Používanie




- Príp. vypnite vibračný alarm mobilného prístroja. Vibrácie by totiž mohli spôsobiť jeho pohyb na nabíjajúcej ploche a prerušiť proces nabíjania.
- Súčasné nabíjanie viacerých prístrojov nie je možné.
- Rešpektujte aj návod na použitie vášho mobilného prístroja.



1. Zapojte priložený USB kábel na nabíjajúcu plochu podľa obrázka. Umiestnite USB kábel do vodiacej koľajnicky na spodnej strane úložného boxu.



2. Zastrčte nabíjajúcu plochu do uchytenia v úložnom boxe podľa obrázka.
3. Zapojte USB kábel do sieťového USB adaptéra (nie je priložený). Kontrolka svieti na červeno.



4. Položte do stredu nabíjajúcej plochy váš prístroj podporujúci technológiu Qi.

Nabíjanie sa spustí automaticky. Kontrolka svieti na zeleno. Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora prístroja, ktorý nabíjate.

- Ak sa nabíjanie nespustí automaticky, odstráňte nabíjaný prístroj na krátko z nabíjajúcej plochy a skúste to znovu.

Poruchy / pomoc

Prístroj pripojený, resp. položený na nabíjanie sa nenabíja

- Je prístroj s podporou technológie Qi položený na nabíjajúcu plochu správne?
- Je nabíjajúca plocha pripojená do elektrickej siete? Použite sieťový USB adaptér.
- Pri používaní prístroja v blízkosti intenzívnych magnetických polí (napr. televíznych prijímačov alebo reproduktorov), môže dochádzať k výpadkom fungovania. Zmeňte umiestnenie, zrušte spojenie medzi nabíjaným prístrojom a nabíjajúcou plochou a spojte ich znovu.

Reset

Elektromagnetické žiarenia v okolí prístroja môžu spôsobovať funkčné poruchy. Keď nabíjajúca plocha nefunguje správne, odpojte ju na pár sekúnd od prívodu elektrickej energie. Skúste to znovu.

Nabíjajúca plocha nenabíja - kontrolka blíkna na červeno

- Ak sa nabíjanie pri vhodnom prístroji nespustí automaticky, odstráňte nabíjaný prístroj na krátko z nabíjajúcej plochy, príp. odpojte aj prívod elektrickej energie z nabíjajúcej plochy a potom to skúste znovu.

- Nabíjajúca plocha rozpozná položenie cudzieho, nenabíjateľného objektu. Odstráňte cudzí objekt, nabíjajúca plocha je znovu pripravená na nabíjanie.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete po zadaní čísla výrobku (**602 021**) na adrese www.tchibo.sk/navody

Technické údaje

Model:	602 021
Vstup:	5 V/2 A, 9 V/1,67 A
Výstup:	5 V/1 A, 9 V/1,1 A
Výstupný výkon:	10 W
Frekvenčné pásmo:	110-205 kHz
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C


V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék különböző akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű, Qi-támogatott hordozható készülékek (pl. mobiltelefonok, okostelefonok, táblagépek és hasonlók) feltöltésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket beltéri használatra tervezték.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek használatából adódó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - túlhevülés veszélye / tűzveszély

A hordozható készülék a töltés során felmelegszik. Ne takarja le a készüléket.

Ne helyezzen fémes tárgyakat a töltési felületre. Ne helyezzen rá nem Qi kompatibilis hordozható készülékeket sem. Túlhevülés veszélye!

Ne helyezzen gyertyát a termékre vagy annak közelébe.

VESZÉLY elektromos áram következtében

Csak a termék műszaki adataival megegyező USB-s hálózati adaptert használjon.

Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozójához csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

A csatlakozójatknak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket.

Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termékre, vagy annak közvetlen közelébe.

Vegye figyelembe a feltöltési kívánt készülékek használati útmutatóját. Kapcsolja ki a töltési kívánt készülékeket, mielőtt a töltőre helyezné.

Ne szerelje szét a töltési felületet. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.

FIGYELEM - anyagi károk

Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


Használat




Szükség esetén kapcsolja ki a hordozható készüléken a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadna a töltési folyamat.

Nem lehet egyszerre több készüléket töltetni.


Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.



1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt az ábra szerint a töltési felülethez. Helyezze az USB-kábelt az ábra szerint a termék alján található vezetősínbe.



2. Dugja a töltési felületet az ábrázolt módon a foglalatba.
3. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
A kontroll-lámpa kéken világít.



4. Helyezze a Qi kompatibilis készüléket a töltőfelület közepére.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.

A kontroll-lámpa töltés közben zölden világít.

A töltés ideje a töltési kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, vegye le a készüléket egy pillanatra a töltési felületről, majd próbálja meg újra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott, illetve felhelyezett készülék nem töltődik

A Qi-kompatibilis készülék megfelelően felel meg a töltőfelületre?

Csatlakoztatva van a töltési felület az elektromos hálózathoz? Használjon USB-hálózati adaptert.

Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a töltőt, válassza le a töltési kívánt készüléket a töltési felületről, majd csatlakoztassa újra.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltési felület nem működik megfelelően, néhány másodperc-re szakítsa meg az áramellátását, majd próbálja újra..

A készülék nem tölt - a kontroll-lámpa pirosan villog

Ha a töltési folyamat alkalmas készülékek esetén nem indul el automatikusan, vegye le a töltési kívánt készüléket egy pillanatra a töltési felületről, esetleg szakítsa meg a töltési felület áramellátását is, majd próbálja meg újra.

A töltési felület felismeri, ha idegen, nem töltendő tárgy kerül rá. Távolítsa el az idegen tárgyat, hogy ismét tölthessen a töltési felülettel.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében elérhető a cikkszám **(602 021)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon.

Műszaki adatok

Model: 602 021
Bemenet: 5V/2A, 9V/1,67A
Kimenet: 5V/1A, 9V/1,1A
Kimeneti teljesítmény: 10 W
Frekvencia-sáv: 110-205 kHz
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben működés léphet fel. Helyezze máshová a töltőt, válassza le a töltési kívánt készüléket a töltési felületről, majd csatlakoztassa újra.