

LED-Outdoor-Filamentleuchte


LED Outdoor Filament Light

Venkovní filamentové svítidlo s LED

Zewnętrzna lampa z żarówką filamentową LED


LED exteriérové filamentové svietidlo

Kültéri LED-es filament lámpa



- de** Gebrauchsanleitung
- en** Instructions for use
- cs** Návod k použití
- pl** Instrukcja użytkowania
- sk** Návod na použitie
- hu** Használati útmutató

Leuchtmittel einsetzen | Inserting bulb | Umístění žárovky
Wkręcanie żarówki | Vloženie žiarovky | Izzó behelyezése





Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raumbelichtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen mit einem Werkzeug oder einem Draht sowie gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,

... bei Gewitter,
... bevor Sie den Artikel reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Der Artikel hat keinen Ein-/Aus-Schalter. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzsteckers unterbrochen werden. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell herausziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Netzkabel oder am Netzstecker vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder über den Kundenservice durchführen. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

Gefahr von Brand/Verbrennungen

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Artikel abkühlen, bevor Sie ein Leuchtmittel wechseln/bevor Sie den Artikel reinigen. Setzen Sie nur den angegebenen Leuchtmitteltyp ein (siehe „Technische Daten“). Die maximale Lampenleistung darf nicht überschritten werden.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.

Sachschäden

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Kühlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Artikel ist für den Außenbereich bis ca. -20 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf – er kann sonst beschädigt werden.
- Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht gewachsen! Nehmen Sie den Artikel rechtzeitig ab, wenn starker Wind oder Sturm droht.

Gebrauch

- ▷ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, um die Leuchte einzuschalten.
 - ▷ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um die Leuchte auszuschalten.
-

Technische Daten

Modell:	55998
Artikelnummer:	643 177
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP44
Leuchtmittel:	Typ E27, max. 40 W (im Lieferumfang: 1 x E27, LED, 4 W)
Länge Netzkabel:	ca. 5 m
Umgebungstemperatur:	-20 bis +40 °C

Hergestellt von: Edi-Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference.

If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

The product is only suitable for decoration and not for lighting whole rooms. The product is suitable for use both indoor and outdoor use. The product has been designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children

- Children are not aware of the risks involved in handling electrical appliances incorrectly. Therefore, keep children away from the product.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Danger due to electricity

- The product is suitable to be used outdoors and complies with protection type IP44. This means that it is protected against contact with a tool or wire as well as against foreign bodies larger than 1mm in diameter and splashes of water, such as rain. However, you should protect it from heavy rain and streams of water. The product must not be operated under water. This would immediately result in a short circuit and present the risk of an electric shock.
- Only connect the product to a properly installed wall socket with a mains voltage that complies with the technical specifications of the product.
- Do not use an extension cable.
- Remove the mains adapter from the wall socket ... if malfunctions occur during use,

... during thunderstorms,
... before cleaning the product.

When disconnecting the light, always pull on the mains adapter, not the mains cable.

- The mains cable must not be kinked or crushed. Keep the mains cable away from hot surfaces and sharp edges.
- The product does not have an on/off switch. The power supply can only be interrupted by unplugging the mains adapter. The wall socket used must be within easy reach. This way, the mains plug can be quickly removed if necessary.
- Do not use the product if the product itself, the mains cable or the mains adapter shows any visible signs of damage.
- Do not make any modifications to the product. Only have repairs carried out by a specialist workshop or as arranged by our customer care service. Do not attempt to replace the mains cable yourself.

Danger of fire/burns

- Remove the mains adapter from the wall socket and allow the product to cool down before changing a bulb/cleaning the product. Use only the type of bulb specified in the technical specifications. Do not exceed the maximum lamp wattage.
- Do not switch the product on while it is still in its packaging and do not cover it when it is in use.

Material damage

- Route the mains cable in such a way that it is not a tripping hazard. The cable is not suitable or certified for underground installation.
- Do not position the product in hollows or depressions where puddles might form.

- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.
- The product is suitable for outdoor use from a minimum temperature of approx. -20°C. In temperatures colder than this, keep the product indoors as it may otherwise become damaged.
- The product is not made to withstand strong winds, storms, etc.! Take the product down in good time if there are strong winds or storms forecast.

Use

- ▷ To switch the light on, insert the mains adapter into a wall socket.
- ▷ To switch the light off, remove the mains adapter from the wall socket.

Technical specifications

Model:	55998
Product number:	643 177
Mains voltage:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Protection class:	I
IP code:	IP44
Bulb:	Type E27, max. 40 W (included: 1 x E27, LED, 4 W)
Length of mains cable:	approx. 5 m
Ambient temperature:	-20 to +40°C

Manufactured by: Edi-Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pöll, Austria

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Disposal

This product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Defective light bulbs must be disposed of in an environmentally-friendly way at a collection point for electrical waste.



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod. Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místností. Výrobek je koncipován k používání v suchých vnitřních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ... pokud během provozu dojde k poruše, ... za bouřky ... a než začnete výrobek čistit. Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Vypínač neodděluje výrobek od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením zástrčky ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli zástrčku rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na síťovém kabelu nebo na zástrčce viditelná poškození.

Nebezpečí požáru/popálení

- Před výměnou žárovky/čištěním výrobku vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte výrobek vychladnout. Vsaďte uvedený druh žárovky (viz „technické parametry“). Maximální výkon lampy nesmí být překročen.
- Výrobek nezapínejte, nachází-li se ještě v obalu, a během provozu jej nezakrývejte.

Věcné škody

- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -20 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Výrobek neodolává silnému větru, bouřce apod.! Pokud hrozí silný vítr nebo bouřka, odneste výrobek včas do domu.

Použití

▷ K zapnutí svítidla zasuněte síťovou zástrčku do zásuvky.

▷ K vypnutí svítidla síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Technické parametry

Model:	55998	Délka síťového kabelu:	cca 5 m
Číslo výrobku:	643 177	Okolní teplota:	-20 až +40 °C
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz	Výrobce:	Edi-Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pöhl, Austria (Rakousko)
Třída ochrany:	I		
Stupeň krytí:	IP44		
Osvětlovací prostředky:	typ E27, max. 40 W (obsah dodávky: 1x E27, LED, 4 W)	Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	



Likvidace

Výrobek a jeho obal byl vyroben z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné osvětlovací prostředky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Przewidziany jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzędziem lub drutem oraz przed dostawaniem się do wnętrza ciała o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Nie używać przedłużacza.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ... jeżeli podczas pracy urządzenia wystąpią usterki, ... w razie burzy, ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu. Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przegnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produkt nie jest wyposażony we włącznik/wyłącznik. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel zasilający lub wtyczka wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego.

Niebezpieczeństwo pożaru/oparzeń

- Przed przystąpieniem do wymiany żarówki lub czyszczenia produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekać, aż produkt ostygnie. Należy używać tylko żarówek o podanym typie (patrz „Dane techniczne”). Nie wolno przekraczać maksymalnej dozwolonej mocy źródła światła.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

Szkody materialne

- Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopania w ziemi.

- Nie ustawiać produktu w nieckach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Produkt nadaje się do używania na zewnątrz przy temperaturach do ok. -20°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia silnego wiatru lub burzy produkt należy odpowiednio wcześniej zdemontować.

Obsługa

▷ Aby włączyć lampę, włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

▷ Aby wyłączyć lampę, wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Dane techniczne

Model: 55998
 Numer artykułu: 643 177
 Napięcie sieciowe: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Klasa ochronności: I
 Stopień ochrony: IP44
 Źródło światła: typ E27, maks. 40 W
 (w zakresie dostawy: 1x E27 LED, 4 W)

Producent: Edi-Light GmbH,
 Heiligkreuz 22,
 6136 Pill, Austria

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Długość kabla zasilającego: ok. 5 m

Temperatura otoczenia: od -20°C do +40°C

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska niesprawne źródła światła należy przekazywać do punktu zbiórki elektrośmieci.

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpi inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred dotykom nástroja alebo drôtu ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky, ... pri poruchách počas prevádzky, ... pri búrke, ... pred čistením výrobku.

Ťahajte pritom vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.

- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok nie je vybavený žiadnym spínačom na zap./vyp. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, sieťovom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel.

Nebezpečenstvo požiaru/popálenín

- Pred výmenou žiarovky/pred čistením výrobku vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte výrobok vychladnúť. Nasadte len uvedený typ žiarovky (pozri „Technické údaje“). Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svetidla.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Vecné škody

- Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotýkali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -20 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru – inak sa môže poškodiť. Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistíte včasnú demontáž výrobku.

Používanie

▷ Na zapnutie svetidla zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.

▷ Na vypnutie svetidla vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Technické údaje

Model: 55998
Číslo výrobku: 643 177
Sieťové napätie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany: I
Druh krytia: IP44
Žiarovka: typ E27, max. 40 W
(súčasťou balenia:
1 x E27, LED, 4 W)

Dĺžka sieťového kábla: cca 5 m
Teplota prostredia: -20 až +40 °C

Výrobca: Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria
(Rakúsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa.

Vypálené LED žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A termék kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi szintnek, amely számmal, dróttal, valamint 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel való érintés, illetve fröccsenő víz, pl. eső elleni védelmet jelent. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.

Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.

- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetékét tartsa távol a forró felületektől és az éles szélektől.
- A termék nem rendelkezik be-/kikapcsoló gombbal. Az áramellátást csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a hálózati vezetéken vagy a hálózati csatlakozón sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A hálózati vezetékét sem szabad saját kezűleg kicserélni.

Veszély - tűzveszély/égési sérülések

- Izzócseré / a készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, és várja meg, hogy a termék lehűljön. Csak a megadott típusú izzót helyezzen be a termékbe (lásd „Műszaki adatok”). A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában, és üzemelés közben ne takarja le.

Anyagi károk

- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botorolhasson meg benne. A vezeték nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a terméket olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

• A termék kültéren kb. -20 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja beltérben, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.

• A termék erős szélnek, viharnak vagy hasonlóknak azonban nem képes ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar közeleg.

Használat

▷ A lámpa bekapcsolásához, dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.

▷ A lámpa kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzattól.

Műszaki adatok

Modell: 55998
Cikkszám: 643 177
Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály: I
Védelmi szint: IP44
Izzó: E27 típusú, max. 40 W (mellékelve: 1 db E27, LED, 4 W)
Csatlakozókábel hossza: kb. 5 m
Környezeti hőmérséklet: -20 és +40 °C között

Gyártó: Edi-Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill,
Austria (Ausztria)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

A meghibásodott izzókat környezetbarát módon, az elektromos hulladékok számára fenntartott gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani.

Modell / Model :

55998

Hergestellt von / Manufactured by / Výrobce / Producent / Výrobca / Gyártó :

Edi-Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria