




# Přístroj na manikúru a pedikúru

cs Návod k použití

## Přehled (rozsah dodávky)



## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-  
patřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si  
uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním  
současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Přístroj je určen k péči o nehty na rukou a nohou.  
Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití a není  
vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech  
nebo za účelem lékařského ošetření nohou).

### Nepoužívejte tento přístroj, pokud...

- ... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran.
- Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je  
extrémně nízká. Přesto Vás musíme upozornit, že byste  
v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.
- ... pokud již přístroj používala jiná osoba.
- Přístroj, případně přiložené nástavce, by měla používat  
pouze jedna osoba.
- Zabráníte tak přenosu např. nehtové plísně.
- ... se na kůži v okolí nehtů vyskytují otevřené rány nebo  
podráždění, s kterými by přístroj během provozu mohl  
přijít do kontaktu.

### NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah  
dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s  
... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními  
schopnostmi nebo  
... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou  
... pod dozorem nebo  
... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně  
manipuluje

### Věcné škody


- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, přímým sluneč-  
ním zářením a extrémními teplotami.
- Chraňte přístroj před vlhkostí. Neponořujte jej do vody ani  
jiných kapalin.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty  
baterie i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré  
a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky  
baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií  
dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku  
vyjměte, pokud jsou vybité nebo výrobek nebudete delší  
dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by  
mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Žárovku nelze a ani se nesmí vyměňovat.

## Technické parametry

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 682 465                                                                 |
| Baterie:              | 2x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)                                              |
| Okolní teplota:       | +10 až +40 °C                                                           |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany<br>www.tchibo.cz |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo  
technických a vzhledových změn.

## Vložení baterií



1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně přístroje tak,  
že lehce stisknete drážkovaný povrch a vysunete víko ve  
směru šípku.
2. Vložte baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce  
na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Přihrádku na baterie opět zavřete. Víko přihrádky  
na baterie musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Výměna baterií je nutná v případě, že se nástavce  
pohybují málo nebo vůbec ne.

## Ovládání

**POZOR - nebezpečí poranění**

- Dlouhé vlasy udržujte mimo dosah pohybujících se  
dílů.
- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a tomtéž  
místě. Nástavce se otáčí vysokou rychlostí a tím  
vytváří teplo.

▷ Nástavce vyměníte tak, že je  
stáhnete, resp. nasadíte.

▷ Pomocí čtyřstupňového spínače  
nastavíte rychlost, směr otáčení  
a osvětlení, příp. přístroj vypnete.


**R2** = rychlý chod vpravo  
**R1** = pomalý chod vlevo  
**0** = vypnuto  
**L1** = pomalý chod vlevo  
**L2** = rychlý chod vpravo

Při používání vždy dbejte na to,  
aby byly nástavce pevně  
nasazené.

## Zkrácení a leštění nehtů

Potřebujete: brusné  
kotouče a leštící  
kotouč.

Aby se nehty nezkrátily příliš, je zapotřebí trochu cviku. Nejprve  
tedy začněte s pomalou rychlostí (stupeň 1 na spínači).



1. Nehty na rukou nebo nohou zkracujete pomocí brusných  
kotoučů a současně je tvarujete.  
Kotoučem vždy postupujte z vnější strany nehtu ke špičce.
2. Nakonec krouživými pohyby vyleštíte povrch nehtu.  
Nenechávejte kotouč ležet na jednom místě; třením  
dochází k silnému vývoji tepla.

## Odstranění nehtové kůžičky


Potřebujete: kuželovou frézku.

▷ Pomocí frézky ve tvaru plamene odstraňte kůžičku  
po stranách nehtu.  
To je nutné hlavně u nehtů na nohou.

Nehtová kůžička na nehtech by měla být po předchozím  
změkčení zasunuta zpět.  
K tomuto účelu se frézka ve tvaru plamene nedoporučuje,  
protože snadno vytváří na nehtech rýhy.

## Odstranění ztvrdlé kůže a mozolů

Nemyjte si nohy bezprostředně před jejich ošetřením.  
Na změkklé kůži nemá přístroj žádný účinek. Kůži proto  
ošetřujte vždy jen tehdy, když je úplně suchá.  
Potřebujete: velký a malý brusný kužel.



- ▷ Odstraňte silnou a hrubou ztvrdlou kůži (např. pomocí  
seřezávače na ztvrdlou kůži) předtím, než použijete brusný  
kotouč.
- Vždy nechte malý zbytek zrohovatělé kůže neodstraněný,  
aby kůže zůstala chráněná.

## Čištění a dezinfekce

- ▷ Sejměte použitý nástavec z přístroje. Brusné části vyčistě-  
te pomocí malého, měkkého kartáčku a v případě potřeby  
použijte ethanol, který zakoupíte v lékárně.
- ▷ Přístroj otřete po každém použití suchým hadříkem nebo  
hadříkem mírně navlhčeným čistou vodou, abyste odstranili  
nehtový prach.
- ▷ Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej na studeném,  
suchém místě chráněném před slunečními paprsky.

## Likvidace

**Přístroje, baterie a akumulátory** označené  
tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domov-  
ního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat  
odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují  
nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování  
a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace  
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré  
přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrné  
určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované  
prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových  
baterií před likvidací přelepte.



