




# LED-Nachtlicht mit Schuko- und USB-Steckdose



**de** **Bedienungsanleitung**

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Nachtlicht automatisch ein, sobald sich jemand im Erfassungsbereich nähert. Dank der integrierten Steckdose wird die Steckdose in Ihrer Wand nicht blockiert und an dem zusätzlichen USB-Anschluss können Sie z.B. sämtliche USB betriebenen Geräte zum Laden anschließen.

## **Ihr Tchibo Team**

---

### **Sicherheitshinweise**

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

## **Verwendungszweck**

Das Nachtlicht ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen als Hilfslicht und Orientierungshilfe bei Dunkelheit vorgesehen und nicht als Raumbeleuchtung geeignet.

Es ist nur für den Einsatz im privaten Haushalt konzipiert.

Der USB-Anschluss ermöglicht über anzuschließende USB-Kabel das Aufladen von Akkus in mobilen Geräten bis max. 5V, 1 A, die dafür vorgesehen sind und über eine entsprechende USB-Schnittstelle verfügen, (z.B. MP3-Player, Smartphones, Tablets). Beachten Sie die technischen Daten der Geräte, die Sie anschließen.

## **GEFAHR für Kinder**

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## **GEFAHR durch Elektrizität**

- Setzen Sie das Nachtlicht keiner Feuchtigkeit, Spritz- oder Tropfwasser aus, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Stecken Sie das Nachtlicht in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Nachtlichts übereinstimmt.
- Ziehen Sie das Nachtlicht aus der Steckdose:  
Bei Gewitter, wenn während des Gebrauchs Störungen auftreten, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.  
Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdioden nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden. Die Leuchtdioden sind fest in der Leuchte montiert. Beim Öffnen des Nachtlichts kann dieses beschädigt werden.
- Nehmen Sie das Nachtlicht nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

- Stecken Sie auf keinen Fall weitere Nachtlichter oder Steckdosen in das Nachtlicht. Keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Steckdose stecken.

## **VORSICHT - Sachschaden**

- Schalten Sie ggf. das zu ladende mobile Gerät aus, bevor Sie es anschließen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Geräte, die Sie aufladen wollen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Entstauben Sie das Nachtlicht mit einem trockenen, weichen Tuch.

---

## **Entsorgen**

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein.




**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.


Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

# Gebrauch

## Nachtlicht mit Bewegungsmelder



Stecken Sie das Nachtlicht in eine Steckdose mit Schutzkontakten. Die Sensoren müssen sich dabei oben befinden.




Betritt jemand bei Dämmerung oder Dunkelheit den Erfassungswinkel, schaltet sich das Nachtlicht ein.

Nimmt das Nachtlicht ca. 30 Sekunden keine Bewegung wahr, schaltet es sich automatisch wieder aus.



- Das Nachtlicht ist nur spannungsfrei, wenn es aus der Steckdose herausgezogen wurde!
- Wenn Sie ein Gerät an der integrierten Steckdose anschließen, achten Sie darauf, den Bewegungs- und den Lichtsensor nicht abzudecken.

## USB-Anschluss



Schalten Sie das zu ladende mobile Gerät ggf. aus, bevor Sie es mit einem USB-Verbindungs-kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die USB-Anschlussbuchse anschließen.

## Technische Daten

Modell:	384 715	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz	
Schutzklasse:	I 	
Schutzart:	IP 20	
Leistung:	0,6 Watt	
Steckdose:	250 V ~, 16 A	
Leuchtdauer:	ca. 30 Sekunden	
Erfassungswinkel:	ca. 110°	
Reichweite des Sensors:	3 m	
USB-Anschluss:	5V, 1 A	
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>	

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

---

**Artikelnummer: 384 715**