

de Kerzenhalter

Produktinformation

Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Gebrauch

- Der Artikel ist als Kerzenhalter für Echtwachskerzen konzipiert. Er kann selbstverständlich auch mit LED-Stabkerzen verwendet werden.
- Beachten Sie die oben aufgeführten Warnhinweise zur Verwendung des Artikels mit echten Kerzen.
- Stellen Sie das Agglo-Marmortablett auf einen festen, ebenen Untergrund, von dem es nicht herunterrutschen oder versehentlich heruntergestoßen werden kann. Transportieren Sie das Agglo-Marmortablett auf keinen Fall, während die Kerzen brennen.
- Die Kerzenhalter sind mit starken Magneten ausgestattet. Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher, Defibrillator oder anderen Stimulatoren!
- Im Boden der Kerzenhalter befinden sich Magneten. Halten Sie die Kerzenhalter daher fern von Magnetstreifen wie Kreditkarten, EC-Karten etc. Diese könnten beschädigt werden. Halten Sie die Kerzenhalter ebenfalls von Röhrenbildschirmen, von magnetischen Speichermedien und allen Geräten, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können.
- Agglo-Marmor sieht aus wie echter Marmor, ist jedoch ein hochwertiger Kunststein. Seine Vorteile gegenüber Naturstein: Eine gleichmäßige Qualität, Farbe und Marmorierung sowie eine bessere Bruchbeständigkeit.
- Die Agglo-Marmoroberfläche ist, wie echter Marmor, sehr empfindlich und anfällig für Flecken.
- Vorsicht insbesondere bei farbigen Kerzen! Versehentlich heruntertropfendes Wachs kann in das offenporige Material eindringen und Flecken hinterlassen, die sich kaum entfernen lassen.
- Agglo-Marmor ist nicht säurebeständig. Dekorieren Sie daher kein Obst, Zitrusfrüchte oder andere säurehaltigen Lebensmittel auf dem Agglo-Marmortablett. Schützen Sie das Agglo-Marmortablett auch vor Weinflecken, da Wein das Material ebenfalls angreift.
- Verwenden Sie keine spitzen oder kratzenden Gegenstände am Agglo-Marmortablett oder an den Kerzenhaltern, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Bedenken Sie das hohe Eigengewicht des Agglo-Marmortabletts. Vermeiden Sie Stöße und Herunterfallen. Bruchgefahr!
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der optional anbringbaren Silikon-Spots auf der Unterseite des Artikels angreifen und aufweichen. Legen Sie daher bei empfindlichen Oberflächen ggf. eine geeignete Unterlage unter das Agglo-Marmortablett, um unliebsame Spuren auf Ihrem Möbel zu vermeiden.

Gebrauch

- Bringen Sie ggf. die mitgelieferten selbstklebenden Silikon-Spots auf der Unterseite des Tablettts an.
- Platzieren Sie das Tablett auf einem festen, ebenen Untergrund. Legen Sie ggf. eine geeignete Unterlage unter.
- Stellen Sie die magnetischen Kerzenhalter auf die eingelassenen Metallflächen im Tablett. Nur so stehen die Kerzen kippsicher. Andernfalls besteht Kipp- und damit Brandgefahr!
- Wenn Sie wackelnde Kerzen mit etwas geschmolzenem Wachs in den Kerzenhaltern stabilisieren wollen, machen Sie dies auf keinen Fall direkt über dem Agglo-Marmortablett. Tropfendes Wachs kann zu unschönen Flecken auf der Oberfläche führen, die schwer zu entfernen sind.
- Vermeiden Sie unbedingt Zugluft, während die Kerzen brennen, und transportieren oder bewegen Sie das Tablett nicht mit brennenden Kerzen.

Reinigen

Agglo-Marmortablett

- Wischen Sie das Agglo-Marmortablett ausschließlich von Hand feucht ab, ggf. unter Zusatz eines milden **ph-neutralen** Geschirrspülmittels. Verwenden Sie dabei einen weichen Lappen o.Ä. und trocknen Sie das Tablett danach sofort sorgfältig ab.
- Das Agglo-Marmortablett ist nicht spülmaschinengeeignet und darf nicht mit alkalischen oder säurehaltigen Reinigungsmitteln behandelt werden. Diese greifen das Material an.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden Reinigungsmittel und keine scharfkantigen oder spitzen Hilfsmittel wie z.B. Drahtschwämmchen, Stahlwolle o.Ä. Dadurch können Kratzer im Material entstehen.
- Entfernen Sie Flecken, insbesondere Flecken von Öl, Wein oder säurehaltigen Lebensmitteln, unmittelbar nach ihrem Entstehen, da sie sonst tief in den porösen Agglo-Marmor eindringen können. Verwenden Sie ggf. einen Spezial-Fleckenentferner für Marmor.

Kerzenhalter

- Wischen Sie die Kerzenhalter bei Bedarf feucht ab. Verwenden Sie dabei keine spitzen oder kratzenden Gegenstände oder Hilfsmittel, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Die Kerzenhalter sind nicht spülmaschinengeeignet.

en Candle Holder

Product information

Important information concerning safety and use

- The product is designed for use with real wax candles. It can also be used with LED dinner candles.
- Observe the warnings above concerning use of the product with real candles.
- Place the agglomerated marble tray on a stable, even surface where it cannot slip off or be accidentally knocked down. Never pick up and move the agglomerated marble tray while the candles are burning.
- The candle holders are fitted with strong magnets. Not suitable for persons with pacemakers, defibrillators or other stimulators!
- There are magnets in the base of the candle holders. Ensure that the candle holders are kept away from magnetic strips on credit or debit cards, etc., as these could become damaged. You should also keep the candle holders away from CRT screens, magnetic storage devices and all appliances that may be affected or whose function could be impaired by magnetic fields.
- Agglomerated marble has the same appearance as real marble, but is an artificial stone. Its advantages over natural stone include even quality, colour and marbling as well as a higher fracture resistance.
- The agglomerated marble surface is, just like real marble, very sensitive and prone to stains.
- Take particular care when using coloured candles! Wax accidentally dripping from the candles can penetrate the porous material and leave stains that cannot be removed.
- Agglomerated marble is not acid-resistant. For this reason, do not place any fruit, citrus fruits or other acidic foods on the agglomerated marble tray. Protect the agglomerated marble tray from wine stains, as wine also reacts adversely to the material.
- Do not use any sharp or abrasive objects on the agglomerated marble tray or candle holders, as this may damage the surfaces.
- Bear in mind that the agglomerated marble tray is heavy, even when empty. Avoid dropping the tray as well as any impacts. Risk of breakage!
- Some varnishes, plastics and furniture polish may react adversely to the material of the optional silicone dots (enclosed) on the bottom of the product and soften them. For this reason, place a suitable mat underneath the agglomerated marble tray when using it on sensitive surfaces in order to avoid unwanted marks on your furniture.

Use

- Stick the adhesive silicone dots provided onto the bottom of the tray, if required.
- Place the tray on a stable, even surface. Place a suitable mat underneath if necessary.
- Position the magnetic candle holders on the sunken metal spots on the tray. This is the only way to ensure that the candles will not tip over. There is otherwise a risk of tipping, which poses a fire hazard!
- If you wish to secure wobbling candles in the candle holders with a little melted wax, never do so directly over the agglomerated marble tray. Dripping wax may cause unsightly stains on the surface which are difficult to remove.
- Always avoid any draughts while the candles are burning, and never move or transport the tray with burning candles.

Cleaning

Agglomerated marble tray

- Always clean the agglomerated marble tray by hand with a mild, **pH-neutral** washing-up liquid if necessary. Use a soft cloth or similar and thoroughly dry the tray immediately afterwards.
- The agglomerated marble tray is not dishwasher-safe and must not be treated with alkaline or acidic cleaning products. These will react adversely to the material.
- When cleaning, do not use any abrasive cleaning products or sharp or pointed implements, such as wire sponges and steel wool, as they may scratch the material.
- Remove any stains immediately, especially stains caused by oil, wine or acidic foods, as they may penetrate deeply into the porous agglomerated marble. Use a special stain remover for marble if necessary.

Candle holders

- Wipe the candle holders with a damp cloth as needed. Do not use any sharp or abrasive objects or implements, as they may scratch the surface. The candle holders are not dishwasher-safe.

fr Plateau à bougies

Fiche produit

Consignes importantes de sécurité et d'utilisation

- L'article est conçu comme porte-bougies. Il est destiné aux bougies en cire naturelle. Vous pouvez bien entendu aussi l'utiliser avec des bougies longues LED.
- Respectez les mises en garde ci-dessus lorsque vous utilisez l'article avec des bougies véritables.
- Posez le plateau à bougies en marbre aggloméré sur une surface ferme et plane sur laquelle il ne pourra pas glisser ou être renversé par mégarde. Ne déplacez jamais le plateau quand les bougies sont allumées.
- Les chandeliers sont équipés d'aimants puissants. Ils ne conviennent pas aux personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur!
- Le fond de chaque chandelier contient un aimant. Tenez les chandeliers éloignés des bandes magnétiques telles que les cartes de crédit, les cartes bancaires, etc. Cela pourrait les endommager. Tenez également les chandeliers à distance des écrans cathodiques, des supports de stockage magnétiques et de tout appareil dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme.
- Le marbre aggloméré ressemble beaucoup au marbre véritable, mais c'est une pierre artificielle de haute qualité. Par rapport à la pierre naturelle, il présente les avantages suivants: homogénéité en termes de qualité, de couleur et de marbrure, et résistance à la rupture accrue.
- La surface en marbre aggloméré est, comme le marbre véritable, très fragile et sensible aux taches.
- Prudence, surtout avec les bougies de couleur! Les gouttes de cire peuvent pénétrer dans le matériau poreux et y faire des taches pratiquement impossibles à enlever.
- Le marbre aggloméré ne résiste pas aux acides. Ne disposez pas de fruits, d'agrumes ou d'autres aliments acides sur le plateau à bougies en marbre aggloméré. Évitez également les taches de vin, car le vin attaque le marbre aggloméré.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou abrasifs sur le plateau à bougies en marbre aggloméré ou les chandeliers pour éviter d'endommager les surfaces.
- Gardez à l'esprit que le plateau à bougies en marbre aggloméré est lourd. Ne le heurtez pas et ne le faites pas tomber. Il pourrait se briser!
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les embouts en silicone que vous pouvez fixer, si vous le souhaitez, sur la face inférieure de l'article. Pour éviter les traces inesthétiques sur les meubles, posez éventuellement un support approprié entre le plateau en marbre aggloméré et la surface.

Utilisation

- Le cas échéant, fixez les embouts autocollants en silicone fournis sur la face inférieure du plateau.
- Posez le plateau sur une surface stable et plane. Intercalez éventuellement un support approprié entre le plateau et la surface.
- Pour que les bougies ne puissent pas se renverser, posez les chandeliers magnétiques sur les surfaces métalliques encastrées dans le plateau. Sinon, les bougies pourraient se renverser et causer un incendie!
- Si vous voulez fixer des bougies branlantes avec un peu de cire fondue dans les chandeliers, ne le faites pas au-dessus du plateau à bougies en marbre aggloméré. Les gouttes de cire peuvent causer des taches inesthétiques et très difficiles à enlever sur la surface.
- Évitez absolument les courants d'air pendant que les bougies sont allumées et ne transportez ni ne déplacez le plateau pendant que les bougies sont allumées.

Nettoyage

Plateau en marbre aggloméré

- Nettoyez le plateau en marbre aggloméré uniquement à la main sous l'eau courante, en utilisant éventuellement un liquide vaisselle doux au **pH neutre**. Utilisez un chiffon doux ou autre objet similaire, et essuyez le plateau immédiatement après avec soin.
- Le plateau en marbre aggloméré ne passe pas au lave-vaisselle et ne doit pas être traité avec des nettoyeurs alcalins ou acides, car ils attaqueraient le matériau.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits abrasifs ni d'ustensiles coupants ou pointus tels que des éponges en paille de fer, laine d'acier ou similaires. Vous risqueriez de rayer la surface du matériau.
- Enlevez immédiatement toutes les taches, notamment les taches d'huile, de vin ou d'aliments acides, car elles risqueraient de s'incruster profondément dans le marbre aggloméré poreux. Si nécessaire, utilisez un détachant spécial pour marbre.

Chandeliers

- Si nécessaire, essayez les chandeliers avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'objets ou ustensiles pointus ou tranchants afin de ne pas rayer la surface. Les chandeliers ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

cs Svícen

Informace o výrobku

Důležité pokyny k bezpečnosti a používání

- Výrobek je koncipován jako podnos na svíčky z pravého vosku. Lze samozřejmě použít také s LED stolními svíčkami.
- Dbejte prosím níže uvedených varování při použití skutečných svíček.
- Podnos z mramoru Agglo postavte na rovný podklad, ze kterého nebude moci sklouznout nebo být nedopatřením shozen dolů. V žádném případě byste neměli pohybovat podstavcem z mramoru Agglo, zatímco svíčky hoří.
- Držáky na svíčky jsou vybaveny silným magnetem. Výrobek není vhodný pro osoby s kardiostimulátorem, defibrilátorem a jinými stimulanty!
- Ve dnech držáků na svíčky se nacházejí magnety. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od karet s magnetickými proužky, jako kreditní nebo platební karty atd., protože jinak by mohlo dojít k jejich poškození. Držáky na svíčky uchovávejte také v dostatečné vzdálenosti od elektronkových obrazovek, magnetických paměťových médií a všech přístrojů, které by mohly být ovlivněny magnetismem nebo u kterých by mohla být narušena jejich funkce.
- Mramor Agglo vypadá jako pravý mramor, jedná se ale o hodnotný umělý kámen. Jeho výhody oproti přírodnímu kameni: Rovnoměrná kvalita, barva, mramorování a odolnost vůči zlomení.
- Mramorový povrch Agglo, stejně jako pravý mramor, je velmi citlivý a náchylný ke skvrnám.
- Dbejte zvýšené pozornosti při použití barevných svíček! Kapající vosk může proniknout do materiálu s otevřenými póry a zanechat skvrny, které lze jen stěží odstranit.
- Mramor Agglo není odolný vůči kyselinám. Nepokládejte na podnos z mramoru Agglo tedy žádné ovoce, citrusové – plody ani potraviny obsahující jiné kyseliny. Chraňte podnos z mramoru Agglo před skvrnami od vína. Víno může materiál také poškodit.
- Aby nedošlo k poškození povrchů, nepoužívejte na podnose z mramoru Agglo nebo držácích svíček předměty, které by je mohly poškrábat.
- Zvažte větší hmotnost podnosu z mramoru Agglo. Zabráňte také nárazům a úderům. Nebezpečí rozbití!
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí silikon, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové, volitelně připevnitelné podložky výrobku. Pokud pokládáte podnos z mramoru Agglo na citlivý povrch, měli byste pod něj vložit vhodnou podložku, abyste zabránili případným stopám na Vašem nábytku.

Použití

- Případně připevněte dodané samolepící silikonové podložky na spodní stranu podnosu.
- Položte mramorový podnos na pevný a rovný povrch. Příp. použijte vhodnou podložku.
- Umístěte magnetické držáky na zapuštěné kovové části na podnose. Pouze tak jsou svíčky umístěny stabilně. V opačném případě hrozí riziko převrácení svíček a požáru!
- Pokud chcete svíčku stabilizovat roztaveným voskem v držácích na svíčky, nedělejte to v žádném případě nad podnosem z mramoru Agglo. Vosk může zanechat skvrny na povrchu, které lze jen s těží odstranit.
- Zabráňte průvanu, pokud svíčky hoří, podnos nepřenášejte a ani s ním nehýbejte s hořícími svíčkami.

Čištění

Mramorový podstavec

- Podnos z mramoru Agglo otírejte pouze vlhkým hadříkem příp. s přídavkem jemného prostředku na nádobí s **neutrálním pH**. Používejte přitom měkký hadřík apod. a poté ihned podnos pečlivě osušte.
- Podnos z mramoru Agglo není vhodný pro mytí v myčce a nesmí být ošetřován alkalickými nebo kyselými čisticími prostředky. To poškozuje materiál.
- K mytí nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré nebo špičaté pomůcky, jako jsou např. drátěné houbičky, ocelovou vlnu, apod. Mohlo by dojít k poškrábánímateriálu.
- Odstraňujte skvrny, zejména od oleje, vína nebo kyselých potravin, ihned po jejich vzniku, protože jinak by mohly proniknout hluboko do porézního mramoru Agglo. V případě potřeby použijte speciální odstraňovač skvrn na mramor.

Držáky na svíčky



- Pokud bude třeba, otřete držáky na svíčky vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození materiálu, nepoužívejte žádné špičaté pomůcky ani pomůcky, které by mohly výrobek poškrábat. Držáky na svíčky nejsou vhodné do myčky.

Artikelnummer | Product number
Référence | Číslo výrobku : 602 764

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody



Świecznik

Informacje o produkcie

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

- Produkt pełni funkcję świecznika (stojaka) na świeczki z prawdziwego wosku. Oczywiście może być również używany z prostymi świeczkami LED.
- Należy przestrzegać podanych niżej wskazówek ostrzegawczych, dotyczących używania produktu z prawdziwymi świeczkami woskowymi.
- Agglomurową tacę należy stawiać na twardym, równym podłożu, z którego nie będzie ona mogła spaść lub zostać przypadkowo strącona. W żadnym wypadku nie wolno przenosić aglomarmuowej tacy w czasie, gdy świeczki są zapalone.
- Miejsca na świeczki wyposażone są w silne magnesy, dlatego nie nadają się dla osób z wszczepionym rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub innymi stymulatorami!
- W dnach świeczników znajdują się magnesy. Dlatego świeczniki należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym, np. kart kredytowych, debetowych itp., ponieważ karty te mogą zostać uszkodzone. Świeczniki należy również trzymać z dala od monitorów/telewizorów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, a także wszystkich innych urządzeń, których działanie mogłoby zostać zakłócone przez magnetyzm.
- Aglomarmur wygląda jak prawdziwy marmur, ale w rzeczywistości jest szlachetnym konglomeratem. Jego zalety względem naturalnego marmuru to powtarzalna jakość, kolorystyka i marmurkowatość, a także większa odporność na stłuczenie.
- Jak w przypadku prawdziwego marmuru, powierzchnia aglomarmuru jest bardzo wrażliwa i podatna na plamy.
- Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w przypadku kolorowych świeczek! Przypadkowo skupiający wosk może wnikać w otwartoporowy materiał i pozostawić bardzo trudno usuwalne plamy.
- Aglomarmur nie jest odporny na działanie kwasów. Dlatego na aglomarmuowej tacy nie wolno umieszczać owoców, szczególnie cytrusowych, ani innych zawierających kwasy produktów spożywczych. Aglomarmurową tacę należy też chronić przed plamami z wina, ponieważ ono także może wejść w agresywną reakcję z materiałem.
- Na aglomarmuowej tacy ani na samych świecznikach nie należy stosować żadnych spiczastych lub rysujących powierzchnie przedmiotów, tak aby nie uszkodzić tychże powierzchni.
- Należy zawsze pamiętać o dużej masie własnej aglomarmurowej tacy. Unikać uderzeń i upadków z wysokości. Istnieje ryzyko pęknięcia/uszkodzenia!
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem opcjonalnych silikonowych podkładek na spodzie produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod aglomarmurową tacą podkładkę antypoślizgową.

Użytkowanie

- W razie potrzeby przykleić na spodzie tacy dołączone do zestawu samoprzylepne, silikonowe podkładki.
- Umieścić tacę na twardym, równym podłożu. W razie potrzeby podłożyć pod tacę stosowną podkładkę.
- Ustawić magnetyczne świeczniki na wpuszczonych, metalowych powierzchniach w tacy. Tylko wtedy świeczki będą stały stabilnie (bez ryzyka przewrócenia). W innym razie istnieje ryzyko przewrócenia świecznika i powstania pożaru!
- Jeżeli niestabilne świeczki mają zostać ustabilizowane w świecznikach przy użyciu roztopionego wosku, w żadnym wypadku nie wolno tego robić bezpośrednio nad aglomarmurową tacą. Kapiący wosk może spowodować nieestetyczne plamy na powierzchni, które trudno usunąć.
- Podczas palenia się świec należy koniecznie unikać przeciągów i nie przenosić tacy w czasie, gdy świeczki są zapalone.

Czyszczenie

Aglomarmurowa taca

- Aglomarmurową tacę należy wycierać wyłącznie ręcznie, ewentualnie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń o **neutralnym pH**. Używać do tego miękkiej, wilgotnej ściereczki lub podobnego przyboru, a następnie od razu dokładnie wysuszyć tacę.
- Aglomarmurowa taca nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń. Do jej czyszczenia nie wolno używać środków o odczynie zasadowym lub zawierających kwasy. Środki takie wchodzą w agresywne reakcje z materiałem.
- Do czyszczenia nie należy stosować szorujących środków czyszczących ani ostrych bądź spiczastych przyborów, takich jak szorstkie gąbki, druciaki itp. Mogą one pozostawić zadrapania na materiale.
- Plamy, zwłaszcza te z oleju, wina i produktów spożywczych zawierających kwasy, należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu - w przeciwnym razie mogą one wnikać głęboko w porowatą aglomarmur. W razie potrzeby należy użyć specjalnego odplamiacza do marmuru.

Świeczniki

- W razie potrzeby przetrzeć świeczniki wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym stosować żadnych spiczastych lub rysujących powierzchnie przyrządów, aby nie uszkodzić powierzchni produktu. Świeczniki nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

Svietnik

Informácia o výrobku

Dôležité upozornenia k bezpečnosti a používaniu

- Výrobok je koncipovaný ako svietnik na sviečky z pravého vosku. Môže sa samozrejme používať aj s dlhými LED sviečkami.
- Rešpektujte hore uvedené varovné upozornenia pre používanie výrobku s pravými sviečkami.
- Agglomramorový podnos postavte na pevný, rovný podklad, z ktorého sa nedá zošmyknúť ani nedopatrením zhodiť. Agglomramorový podnos v žiadnom prípade neprenášajte s horiacimi sviečkami.
- Svietniky sú vybavené silnými magnetmi. Nevhodné pre osoby s kardiostimulátorom, defibrilátorom alebo inými stimulátormi!
- V dne svietnikov sa nachádzajú magnety. Svetniky preto neumiestňujte do blízkosti magnetických prúžkov, ako sú kreditné alebo platobné karty atď. Mohli by sa poškodiť. Neumiestňujte ich tiež do blízkosti CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií ani iných prístrojov, ktorých funkcie môže ovplyvniť magnetizmus.
- Agglomramor síce vyzerá ako pravý mramor, jedná sa ale o kvalitný umelý kameň. Jeho výhody v porovnaní s prírodným kameňom: rovnomerná kvalita, farba a mramorovanie, ako aj lepšia odolnosť voči rozbitiu.
- Agglomramorový povrch je rovnako ako pravý mramor neoštetrený a preto citlivý a náchylný na fláky.
- Opatrne obzvlášť pri farebných sviečkach! Nedopatrením kvapkajúci vosk môže vniknúť do otvorených pórov materiálu a zanechať fláky, ktoré je takmer nemožné odstrániť.
- Agglomramor neodoláva kyselinám. Na agglomramorovom podnose preto nearanžujte ovocie, citrusové plody alebo iné potraviny obsahujúce kyseliny. Agglomramorový podnos chráňte aj pred flákmi z vína, pretože víno taktiež napáda tento materiál.
- Na agglomramorovom podnose alebo svietnikoch nepoužívajte špicaté alebo abrazívne predmety, aby sa nepoškodili povrchy.
- Zohľadnite ťažkú vlastnú váhu agglomramorového podnosu. Zabráňte nárazom a pádom. Nebezpečenstvo rozbitia!
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál silikónových bodov, ktoré možno nalepiť na spodnú stranu výrobku. Pri citlivých povrchoch preto pod mramorový podnos položte príp. vhodnú podložku, aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku.

Používanie

- Dodané samolepiace silikónové body príp. upevnite na spodnej strane podnosu.
- Podnos umiestnite na pevnom, rovnom podklade. Príp. pod neho položte vhodnú podložku.
- Magnetické svietniky postavte na zapustené kovové plochy v podnose. Len na nich stoja sviečky bezpečne bez prevrátenia. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo prevrátenia a tým aj nebezpečenstvo požiaru!
- Ak chcete labilné sviečky s mierne roztopeným voskom stabilizovať v svietniku, v žiadnom prípade to nerobte priamo nad agglomramorovým podnosom. Kvapkajúci vosk môže zanechať nepekné fláky na povrchu, ktoré sa dajú len ťažko odstrániť.
- Bezpodmienečne zabráňte prievanu počas horenia sviečok a podnos neprenášajte ani nehýbte s horiacimi sviečkami.

Čistenie

Agglomramorový podnos

- Agglomramorový podnos utierajte výlučne ručne vlhkou handričkou, príp. s pridaním jemného, **pH neutrálneho** čistiaceho prostriedku na umývanie riadu. Používajte pritom vlhkú, mäkkú handričku a pod. a podnos potom ihneď dôkladne osušte.
- Agglomramorový podnos nie je vhodný do umývačky riadu a nesmie sa čistiť alkalickými čistiacimi prostriedkami ani prostriedkami s obsahom kyselín. Mohli by narušiť povrch materiálu.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani ostrohranné alebo špicaté pomôcky, ako napr. drôtenky, oceľový vlnu a pod. Na materiáli by mohli spôsobiť škrabance.
- Vzniknuté fláky, najmä fláky od oleja, vína alebo potravín obsahujúcich kyseliny, odstraňujte bezprostredne po ich vzniku, inak môžu preniknúť hlboko do pórov agglomramoru. Príp. použite špeciálny odstraňovač flákov na mramor.

Svietniky

- Svietniky podľa potreby utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte pritom špicaté predmety alebo pomôcky, ani predmety spôsobujúce škrabance, aby sa nepoškrabali povrchové plochy.

Svietniky nie sú vhodné do umývačky riadu.

Gyertyatartó

Termékismertető

Fontos tudnivalók a biztonsághoz és a használathoz

- A termék gyertyatartóként szolgál valódi viaszból készült gyertyák számára. Természetesen LED-es gyertyákkal is használható.
- Vegye figyelembe a fent található figyelmeztető jelzéseket a termék valódi gyertyákkal való használatához.
- A terméket szilárd, egyenes felületre helyezze, ahonnan nem csúszhat le, és nem lehet véletlenül leökönni. Soha ne szállítsa az Agglo-márvány tálcát, ha a gyertyák még égnek.
- A gyertyatartók erős mágnesekkel vannak ellátva. Szívritmus-szabályozóval, defibrillátorral vagy más stimulációs eszközkel rendelkező személyek a terméket nem használhatják!
- A gyertyatartók talpában mágnesek találhatók. A mágneseket tartsa távol mágnesesítákkal ellátott kártyáktól, pl. hitel- vagy bankkártyáktól, mert ezek megrongálódhatnak. A gyertyatartókat tartsa távol katódcsöves képernyőktől, mágneses adattárolóktól és minden készüléktől, amelynek működését a mágnesesség befolyásolhatja.
- Az Agglo-márvány úgy néz ki, mint az igazi márvány, azonban kiváló minőségű műkö. Az természetes kövel szembeni előnyei: egyenletes minőség, szín és márványozás, valamint jobb törésállóság.
- Az Agglo-márvány felülete, mint az igazi márványé, nagyon érzékeny és könnyen foltok képződnek rajta.
- Különösen színes gyertyák esetén legyen óvatos! A véletlenül lecsöpögő viasz behatolhat a nyílt szerkezetű anyagba, és olyan foltokat hagyhat, amelyeket alig lehet eltávolítani.
- Az Agglo-márvány nem saválló. Ezért ne dísztse a terméket gyümölcssel, citrusfélékkel vagy más, sav tartalmú élelmiszerekkel. Óvja az Agglo-márvány tálcát borfoltoktól, mert a bor is megtámadja az anyagot.
- A termékben vagy a termékhez ne használjon hegyes vagy karcoló hatású eszközöket, nehogy megsértse a felületét.
- Vegye figyelembe, hogy maga az Agglo-márvány tálca is elég nehéz. Kerülje az ütődéseket, és ne ejtse le. Törésveszély!
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a termék alján található, tetszőlegesen felragasztható szilikon pontjait károsítják és felpuhítják. Érzékeny felületek esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

Használat

- Ragassza fel a mellékelt, öntapadós szilikon pontokat a tálcá aljára.
- A terméket egy szilárd, egyenes felületre helyezze. Szükség esetén helyezzen egy megfelelő alátétet alá.
- A mágneses gyertyatartókat a tálca fém mélyedéseibe helyezze. Csak ebben az esetben állnak biztosan a gyertyatartók és nem borulnak el. Ellenkező esetben borulás- és annak következtében tűzveszély áll fenn!
- Ha a kissé billegő gyertyákat olvasztott viasszal stabilizálni szeretné, akkor ezt semmiképpen ne az Agglo-márvány tálca felett tegye, mert a lecsöpögő viasz nemkívánatos nyomokat hagyhat a felületén, amelyeket nagyon nehéz eltávolítani.
- Feltétlenül kerülje a huzatot, ha égnek a gyertyák, és ne szállítsa vagy vigye a tálcát égő gyertyákkal.

Tisztítás

Agglo-márvány tálca

- Az Agglo-márvány tálcát kézzel törölje le egy nedves ruhával, szükség esetén használjon **pH semleges** mosogatószer. Ehhez puha mosogatórongyot vagy hasonlót használjon, majd azonnal alaposan törölje szárazra.
- Az Agglo-márvány tálca nem tisztítható a mosogatógéppen, és nem kezelhető alkáli vagy savat tartalmazó tisztítószerrel. Ezek megtámadják az anyagát.
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású tisztítószer vagy éles vagy hegyes segédeszközöket, pl. drótkéfé, acélőrzsít és hasonlókat, mert ezek megkarcolhatják az anyagát.
- A foltokat, különösen az olaj-, bor- vagy savtartalmú élelmiszerek okozta foltokat, azonnal a keletkezésük után távolítsa el, különben ezek mélyen behatolhatnak az Agglo-márvány lyukacsos szerkezetébe. Szükség esetén használjon márványhoz alkalmas speciális folttisztítót.

Gyertyatartók

- Szükség esetén nedves ruhával törölje le a gyertyatartókat. Eközben ne használjon hegyes vagy karcoló tárgyakat vagy segédeszközöket, nehogy megkarcolja a felületeket. A gyertyatartók mosogatógéppen nem tisztíthatók.

Mumluk

Ürün bilgisi

Güvenlik ve kullanıma dair önemli bilgiler

- Bu ürün gerçek balmumundan yapılmış mumlar için mumluk olarak tasarlanmıştır. Tabii ki LED çubuk mumlar ile de kullanılabilir.
- Ürünün gerçek mumlarla kullanımı için yukarıda belirtilen uyarıları dikkate alın.
- Aglo tableti sabit, düz ve aşağıya düşemeyeceği veya yanlışlıkla aşağıya itilemeyeceği bir zemin üzerine yerleştirin. Mumlar yanarken Aglo tableti asla taşımayın.
- Mumluklar güçlü mknatıslar ile donatılmıştır. Kalp pili, defibrilatör veya diğer uyarıcılara sahip kişiler için uygun değildir!
- Mumuğun tabanında mknatıslar bulunmaktadır. Bu nedenle mumlukları kredi kartı, banka kartı vs. gibi mknatıs şeritli kartlardan uzak tutun. Bunlar hasar görülebilir. Ayrıca mumlukları tüplü ekranlardan, manyetik kayıt ortamlarından ve manyetizmadan etkilenen veya fonksiyonu kısıtlanan tüm cihazlardan uzak tutun.
- Aglo mermer gerçek mermere benzeyen yüksek kaliteli bir yapay taştır. Doğal taşta göre olan avantajları: eşit oranlı kalitesi, renkleri ve mermer damarları ayrıca kırılmaya karşı daha dirençlidir.
- Aglo mermer yüzeyi gerçek mermer gibi çok hassas ve lekelenmelere meyilidir.
- Özellikle renkli mumlar kullanıldığında dikkatli olunmalıdır! İstem dışı aşağıya damlayan balmumu açık gözenekli malzemeye nüfuz edebilir ve zorlukla çıkarılabilen lekeler oluşabilir.
- Aglo aside dayanıklı değildir. Bu nedenle meyveler, turuncgiller veya diğer asitli gıdalar Aglo tablet üzerinde sunulmamalıdır. Aglo tableti şarap lekelerine karşı da koruyun, çünkü şarap da aynı şekilde malzemeyi lekeler.
- Yüzeye zarar vermemek için Aglo tablette sivri uçlu veya aşındırıcı cisimler kullanmayın.
- Aglo tabletin yüksek bir ağırlığa sahip olduğunu unutmayın. Darbeleri ve aşağıya düşmesini önleyin. Kırılma tehlikesi!
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri ürünün alt kısmındaki isteğe bağlı olarak takılabilen silikon noktalarının malzemesine etki etmesi ve yumuşatması tamamen önlenemez. Bu nedenle hassas yüzeylerde mobilyalarınızın üzerinde hoş olmayan izleri önlemek için Aglo tabletin altına uygun bir altlık yerleştirin.

Kullanım

- Gerekirse, birlikte verilen kendinden yapışkanlı silikon noktaları tabletin alt tarafına yapıştırın.
- Tableti sağlam, düz bir zemin üzerine konumlandırın. Gerekirse altına uygun bir altlık yerleştirin.
- Manyetik mumlukları tabletteki ilgili metal yüzeylere yerleştirin. Ancak bu şekilde mumlar devrilmeyecek şekilde durur. Aksi halde devrilme ve yangın tehlikesi oluşur!
- Mumluklarda biraz erimiş balmumu ile sallanan mumları stabilize etmek istiyorsanız bunu asla doğrudan Aglo tabletin üstünde yapmayın. Damlayan balmumu, yüzeyinden çıkarılması zor olan çirkin lekelere neden olabilir.
- Mumlar yanarken cereyan olmadığından emin olun ve tableti yanan mumlarla taşımayın veya hareket ettirmeyin.

Temizleme

Aglo tableti

- Aglo mermer tableti yalnızca elde nemli bir bezle silin, gerekirse yumuşak **pH nötr** bulaşık deterjanı ekleyin.
- Aglo tablet bulaşık makinesinde yıkamak için uygun değildir ve alkalik veya asitli deterjanlarla işlem görmemelidir. Bunlar malzemeyi aşındırır.
- Temizlemek için aşındırıcı deterjanlar ve keskin veya sivri, örn. tel sünger veya fırça, bulaşık teli gibi yardımcı nesneler kullanmayın, bunlar taş yüzeyin çizilmesine neden olur.
- Yağ, şarap veya diğer asitli gıdalar oluşumundan hemen sonra temizlenmelidir, aksi halde gözenekli Aglo mermerin içerisine sızabilir. Gerekirse mermer için özel leke temizleyicileri kullanın.

Mumluk

- Gerektiğinde mumluğu nemli bir bezle silin. Bu işlem sırasında yüzeyi çizmemek için sivri uçlu veya aşındırıcı cisimler veya yardımcı malzemeler kullanmayın. Mumluklar bulaşık makinesinde yıkamak için uygun değildir.

