




Odkládací plocha k bezkabelovému nabíjení

cs Návod k použití

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k dobíjení různých mobilních zařízení na akumulátory s nabíjecím napětím 5 V a podporující standard Qi (např. mobilní telefony, chytré telefony, tablety apod.).

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek je koncipován pro použití ve vnitřních prostorech.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před přehřátím / požárem

- Mobilní zařízení se během nabíjení zahřívá. Zařízení nepřikrývejte.
- Na nabíjecí plochu nepokládáte žádné kovové předměty. Nepokládáte na ni ani mobilní zařízení, která nepodporují standard Qi. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Na výrobek ani do jeho blízkosti nedávejte svíčky.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- Používejte pouze síťový adaptér USB, který odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli přístroj rychle vytáhnout.
- Na zařízení ani do jeho bezprostřední blízkosti nepokládáte žádné nádoby naplněné kapalinami (např. vázy).
- Dbejte pokynů v návodech k použití zařízení, která chcete nabíjet. Než koncová zařízení určená k nabíjení položíte na nabíjecí plochu, nejdříve je vypněte.
- Nabíjecí plochu nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí. Případné opravy nechte provádět jen v odborném servisu.

POZOR na věcné škody


- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek také před nárazy, otřesy a jinými mechanickými vlivy.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Použití

- Vypněte případně vibrační alarm mobilního zařízení. V opačném případě by se mohlo vibracemi na nabíjecí ploše pohybovat a přerušit nabíjení.
- Nelze nabíjet více zařízení současně.
- Dbejte také pokynů uvedených v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.




1. Dodaný kabel USB zasuňte do nabíjecí plochy tak, jak vidíte na obrázku. Umístěte kabel USB do vodivé lišty na spodní straně odkládací plochy.



2. Zasuňte nabíjecí plochu do Dodaný kabel USB zasuňte do nabíjecí plochy tak, jak vidíte na obrázku.
3. Kabel USB zasuňte do síťového adaptéru USB (není součástí sady).

Kontrolka svítí červeně.



4. Zařízení podporující standard Qi položte na střed nabíjecí plochy.

Proces nabíjení se spustí automaticky. Kontrolka svítí zeleně. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které nabíjíte.

➤ Pokud proces nabíjení nezačne automaticky, odejměte zařízení které chcete nabít na chvíli z nabíjecí plochy a potom to zkuste znovu.

Závada / náprava

Zařízení připojené k nabíjení nebo položené na nabíjecí ploše se nenabíjí

- Je zařízení s podporující standard Qi umístěno na nabíjecí ploše správně?
- Je nabíjecí plocha připojena v síti? Použijte síťový adaptér USB.
- Pokud použijete přístroj v blízkosti magnetických polí (např. televizorů nebo reproduktorů), může docházet k poruchám funkčnosti. Nabíjecí stanici přemístěte, přerušte spojení mezi zařízením, které chcete nabíjet, a nabíjecí plochu a znovu je propojte.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkce. Pokud nabíjecí plocha nefunguje správně, odpojte ji na pár sekund od sítě. Potom to zkuste znovu.

Nabíjecí plocha nenabíjí – kontrolka bliká červeně

- Pokud proces nabíjení u vhodných zařízení nezačne automaticky, odejměte nabíjené zařízení na chvíli z nabíjecí plochy, nabíjecí plochu případně odpojte od napájení el. proudem a potom to zkuste znovu.
- Nabíjecí plocha rozpozná, pokud se na ní nachází cizí zařízení, které není možné nabít. Když toto cizí zařízení odstraníte, bude nabíjecí plocha opět připravena k nabíjení a přestane blikat.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU.

Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku (602 021).

Technické parametry

Model:	602 021
Vstup:	5V/2A, 9V/1,67A
Výstup:	5V/1A, 9V/1,1A
Výstupní výkon:	10 W
Frekvenční pásmo:	110-205 kHz
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.




Číslo výrobku: 602 021



Podkładka do ładowania bezprzewodowego

pl Instrukcja obsługi

Made exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany,
www.tchibo.pl



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do ładowania różnych urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów itp.) z technologią Qi i akumulatorem o napięciu ładowania wynoszącym 5 V. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed przegrzaniem/pożarem

- Urządzenie mobilne nagrzewa się podczas ładowania. Nie wolno przykrywać urządzenia.
- Nie kłaść żadnych metalowych przedmiotów na podkładkę do ładowania. Nie kłaść również urządzeń mobilnych, które nie obsługują technologii Qi. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy umieszczać świec.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Używać tylko zasilacza sieciowego USB odpowiadającego danemu technicznemu produktowi.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć urządzenie z gniazdka.
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do ładowania należy w razie potrzeby wyłączyć urządzenie mobilne.
- Nie rozbierać powierzchni ładowania na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych


- Nie narażać produktu na działanie źródeł otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmięknąć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


Obsługa




- Jeśli to konieczne, wyłączyć alarm wibracyjny w urządzeniu mobilnym. W przeciwnym razie mogłoby się ono wskutek wibracji przemieszczać po powierzchni ładowania, przerywając proces ładowania.
- Nie ma możliwości ładowania kilku urządzeń mobilnych jednocześnie.
- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.



1. Używając dołączonego w komplecie kabla USB, podłączyć podkładkę do ładowania zgodnie z rysunkiem. Umieścić kabel USB w szynie prowadzącej na spodzie podkładki.



2. Włożyć powierzchnię ładowania do uchwytu podkładki, jak pokazano na rysunku.
3. Podłączyć kabel USB do zasilacza USB (nie wchodzi w zakres dostawy).
Lampka kontrolna świeci na czerwono.



4. Umieścić urządzenie mobilne z technologią Qi pośrodku powierzchni ładowania. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Lampka kontrolna świeci na zielono. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.

➤ Jeżeli proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z podkładki, a następnie spróbować ponownie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Podłączone lub położone w celu naładowania urządzenie mobilne nie ładuje się.

- Czy urządzenie z funkcją ładowania indukcyjnego Qi prawidłowo leży na powierzchni ładowania?
- Czy podkładka do ładowania jest podłączona do źródła zasilania elektrycznego? Użyć zasilacza sieciowego USB.
- Jeżeli urządzenie używane jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działaniu. Zmienić miejsce, rozłączyć ładowane urządzenie i powierzchnię ładowania, a następnie ponownie połączyć.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeśli podkładka do ładowania nie działa prawidłowo, należy odłączyć ją na kilka sekund od zasilania elektrycznego. Następnie spróbować ponownie.

Podkładka nie ładuje urządzenie – lampka kontrolna miga na czerwono.

- Jeżeli przy prawidłowym urządzeniu proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z podkładki, ewentualnie wyciągnąć również wtyczkę podkładki z gniazda USB, a następnie spróbować ponownie.
- Podkładka wykryła, że umieszczono na niej przedmiot, który nie nadaje się do ładowania. Po usunięciu przedmiotu miganie ustaje, a podkładka jest ponownie gotowa do ładowania.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć podając numeru artykułu 602 021 na stronie www.tchibo.pl/instrukcje

Dane techniczne

Model:	602 021
Wejście:	5 V / 2 A, 9 V / 1,67 A
Wyjście:	5 V / 1 A, 9 V / 1,1 A
Moc wyjściowa:	10 W
Zakres częstotliwości:	110-205 kHz
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.



Numer artykułu: 602 021