

Tchibo Badwanduhr



die Gebrauchsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142757HB1XIV · 2024-07



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Anzeigen von Uhrzeit und Temperatur vorgesehen. Der Artikel ist für den Gebrauch im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahren für Kinder

• Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf.

Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren von Verletzungen

• Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Warnung vor Brand/Explosion

• Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen sowie nicht kurzgeschlossen werden.

• Achtung! Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden (z.B. Lithium-Batterien). Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).

• Batterien die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

• Batterien die extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten.

Sachschäden

• Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

• Saugnäpfe können sich im Laufe der Zeit lösen. Befestigen Sie den Artikel so, dass nichts beschädigt wird, falls er einmal herunterfällt.


• Befestigen Sie die Saugnäpfe nicht an empfindlichen Oberflächen. Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke oder Kunststoffe das Material der Saugnäpfe angreifen und so unliebsame Spuren auf der Oberfläche entstehen.

• Setzen Sie den Artikel keinen starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Stößen aus.


• Der Artikel darf in normal feuchten Räumen, wie z.B. im Badezimmer, verwendet werden – jedoch nicht in der Dusche. Richten Sie den direkten Wasserstrahl nicht auf den Artikel.

• Verwenden Sie keine scheuernden oder lösmittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Artikel zu reinigen.

Inbetriebnahme



1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie die Batterie wie abgebildet in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).




3. Stellen Sie die Zeiger durch Drehen des Zeigereinstellrades ein.
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.



Das Auswechseln der Batterie wird notwendig, wenn die Genauigkeit der Uhr nachlässt.

Aufhängen oder Aufstellen der Uhr

Aufhängen (mit Saugnäpfen)



1. Reinigen Sie die Saugnäpfe vor Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trocknen Sie sie anschließend gründlich.
2. Schieben Sie die Saugnäpfe in die drei Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.
3. Auch die Fläche, an die Sie einen Saugnäpf anbringen, **muss gründlich gereinigt** und anschließend getrocknet werden.



• Damit ein Saugnäpf gut haftet, muss der Untergrund staub-, fett-, silikon-, kalkfrei und eben sein. Auf strukturierten Oberflächen haften Saugnäpfe nicht.

• **Tipp:** Kleben Sie die beiliegenden, transparenten selbstklebenden Folien unter. So hält der Saugnäpf deutlich länger.


4. **Klebefolien** vom Trägermaterial abziehen und auf den gesäuberten Untergrund dort aufkleben, wo die Saugnäpfe haften sollen: Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. **24 Stunden warten**, da erst danach die volle Haftkraft der Klebefolie erreicht wird!

5. Klebefolien **gründlich säubern und trocknen**.

6. Badwanduhr so platzieren, dass die Saugnäpfe auf den Klebefolien haften.


7. **Fest andrücken**.

Aufhängen (ohne Saugnäpfe)




1. Ziehen Sie die Saugnäpfe wie abgebildet aus den Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.
2. Befestigen Sie die Uhr anschließend mit einem Nagel an einer geeigneten Wand.

Aufstellen



1. Ziehen Sie die Saugnäpfe wie abgebildet aus den Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.



2. Stecken Sie den beiliegenden Standfuß in die beiden unteren Öffnungen. Dabei muss die abgeflachte Seite nach unten zeigen.

Technische Daten

Modell:

698 857

Batterie:

1x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO₂)

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Artikelnummer: 698 857

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de