

LED-Tischleuchte | LED table lamp

de Bedienungsanleitung en Instructions for use

Artikelnummer | Product number : 702 060

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbelichtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

GEFAHR durch Elektrizität

Tauchen Sie die LED-Tischleuchte und das Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn die Leuchte selbst oder das Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder der Artikel heruntergefallen ist. Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.

Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

- Wenn Sie die Leuchte aufladen, beachten Sie:
 - Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
 - Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

WARNUNG vor Verletzungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Dieser ist fest eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Ausbauen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Bei Schäden am Akku oder der Leuchte selbst entsorgen Sie die Leuchte.
- Der Akku darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.

VORSICHT – Sachschäden

- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.


Beim Laden des Akkus beachten Sie ...

... bei Anschluss per USB-Netzadapter an das Stromnetz die technischen Daten des Netzadapters.

... bei Verwendung einer Powerbank die technischen Daten der Powerbank sowie deren Gebrauchsanleitung.

Leuchte ans Stromnetz anschließen / Akku laden

Sie können die Leuchte direkt mit einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben. Dabei wird gleichzeitig der integrierte Akku geladen. Alternativ können Sie die Leuchte kabellos (ohne Netzadapter) über den geladenen Akku betreiben. Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb geladen. Wenn Sie die Leuchte im Akkubetrieb verwenden möchten, laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.




- Schließen Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten Ladekabel an einen Netzadapter mit USB-Anschluss

(nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Kontrollleuchte leuchtet rot. Laden Sie den Akku solange, bis die Kontrollleuchte von rot zu grün wechselt.

Gebrauch

Ein-/ausschalten / Dimmen




Um den Artikel einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1x **kurz**. Die LEDs leuchten mit der vor dem Ausschalten eingestellten Lichtintensität.

Um die Lichtintensität zu verändern, drücken Sie den Ein-/Ausschalter jeweils **lang**. Die Lichtintensität verändert sich folgendermaßen: 25% > 50% > 100% > 25% > 50% > 100% usw.

Um den Artikel auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1x **kurz**.

Timerfunktion



- Schalten Sie die Leuchte ein.
- Schieben Sie den Timer-Schalter auf der Unterseite der Leuchte auf ...


... **ON**, um den Artikel dauerhaft einzuschalten.

... **TIMER**, um den Artikel mit Timerfunktion einzuschalten.

... when using a power bank, check the technical specifications of the power bank as well as its instruction manual.

Connecting the lamp to the mains power / charging the battery


You can operate the lamp directly via a mains adapter (not included). This charges the built-in rechargeable battery at the same time. Alternatively, you can operate the lamp wirelessly (without a mains adapter) when the battery is charged up. To avoid damage to the rechargeable battery, it is only half charged upon purchase. If you would like to use the lamp in battery operation mode, charge the battery fully before using it for the first time.



- Use the charging cable provided to connect the lamp to a mains adapter with a USB connection (not included). The indicator light will light up red. Charge the battery until the indicator light turns from red to green.

Use

Switching on and off / dimming the light




To switch the product on, **briefly** press the On/Off switch once. The LEDs will light up at the light intensity last set before the lamp was switched off.

To change the light intensity, **press and hold** the On/Off switch. The light intensity will change as follows: 25% > 50% > 100% > 25% > 50% > 100%, and so on.

To switch the product off, **briefly** press the On/Off switch once.

Timer function




- Switch on the lamp.
- Slide the timer switch on the bottom of the lamp to ...
 - ... **ON** to switch the product on with a continuous light.
 - ... **TIMER** to switch the product on with the timer function.

The light is switched on and off in the following pattern: on: 2 hours, off: 22 hours, on: 2 hours, and so on.

Die Leuchte wird im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet: eingeschaltet: 2 Stunden ausgeschaltet: 22 Stunden eingeschaltet: 2 Stunden usw.

Leuchtenkopf ausrichten



- Der Leuchtenkopf ist beweglich. Richten Sie ihn in der gewünschten Position aus.

Technische Daten

Modell:	702 060
Akku:	Lithium-Polymer, 3,7 V 10000 mAh (Das Symbol steht für Gleichstrom) Nennenergie: 37 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Eingang:	USB-C DC5V 2A
Ladezeit:	ca. 10 Stunden
Betriebszeit:	mind. 8 Stunden (100% Lichtintensität) mind. 16 Stunden (50% Lichtintensität) mind. 32 Stunden (25% Lichtintensität)

Leuchtmittel: Leuchtdioden (LEDs)

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schon die Umwelt. Entsorgen Sie

die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The product is only intended for decoration in private homes and is not suitable for lighting whole rooms. The product is designed for indoor use. It is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children

Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation! Children are not aware of the risks involved when handling electronic appliances incorrectly. Therefore, never allow children to use electronic appliances unsupervised.

DANGER due to electricity

Never immerse the LED table lamp or the charging cable in water or other liquids as there is otherwise a risk of electric shock. Do not use the product if the lamp itself or the charging cable shows any visible signs of damage or if the product has fallen down. Do not take the product apart. Do not make any modifications to the product. Have repairs to the product carried out only by a specialist workshop.

When charging the lamp, note the following:

- To charge the lamp, only use a suitable USB mains adapter that complies with the technical specifications.
- Do not use a faulty USB mains adapter and do not attempt to repair it.


WARNING – risk of injury

- The product contains a lithium-polymer rechargeable battery that is firmly built in and cannot and must not be replaced. If the rechargeable battery is removed improperly, there is a risk of explosion. If the rechargeable battery or the lamp itself becomes damaged, dispose of the lamp.
- The rechargeable battery must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not modify and/or deform/heat/dismantle rechargeable batteries. Do not allow damaged batteries to come into contact with water.
- Do not switch the product on while it is still in its packaging. Do not cover it when it is in use.

CAUTION – material damage

- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.
- Protect the product from knocks, falls, dust, direct sunlight and extreme temperatures.
- Before charging the battery, note the following:
 - ... when connecting the product to the mains with a USB mains adapter, check the technical specifications of the mains adapter.

Aligning the light head



- The light head can be moved. Adjust it into the position you would like.

Technical specifications

Model:	702 060
Rechargeable battery:	lithium-polymer, 3,7 V 10000 mAh (the symbol indicates direct current) Watt-hour rating: 37 Wh (tested as per UN 38.3)
Input:	USB-C DC5V 2A
Charging time:	approx. 10 hours
Operating time:	min. 8 hours (100% light intensity) min. 16 hours (50% light intensity) min. 32 hours (25% light intensity)
Bulb:	light-emitting diodes (LEDs)
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled.