

LED-es asztali lámpa | LED masa lambasi

hu Használati útmutató

tr Kullanım Kılavuzu

Cikkszám | Ürün numarası : 702 060

hu

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék csak belső helyiségekben használható.
- A termék magánlegülő felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne mérítse a LED-es asztali lámpát és a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

- Ne használja a terméket, ha a lámpán vagy a töltőkábelben sérülés látható, vagy ha a termék leesett.

- Ne szerelje szét a terméket. Ne is módosítsa a terméket.

A terméken szükséges javításkat bízza szakszervizre.

- A lámpa töltésénél ügyeljen a következőkre:
 - A töltéshez csak megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
 - Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert, és ne is próbálja azt megjavítani.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A termékben egy lítium-polimer akkumulátor található, amely szilárdan be van építve, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen eltávolítása esetén robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátorban vagy magában a lámpában keletkezett kár esetén ártalmatlanítsa a lámpát.

- Az akkumulátort szétszerelni, tűzbe dobni, illetve rövidre zárni tilos.

- Az akkumulátort ne változtassa meg és/vagy deformálja el / hevítse fel / szerelje szét. A sérült akkumulátorokat ne hozza vízzel érintkezésbe.

- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában, és üzemelés közben ne takarja le.

FIGYELEM - anyagi károk

- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- Óvja a terméket ütésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsütéstől és szélsőséges hőmérsékletektől.


- Az akkumulátor töltésénél vegye figyelembe:

... USB-s hálózati adapterrel való hálózatra csatlakozáskor a hálózati adapter műszaki adatait.

... powerbank használatakor, annak műszaki adatait és használati utasítását.

A lámpa csatlakoztatása az áramhálózathoz / Akkumulátor töltése

A lámpát közvetlenül egy hálózati adapterrel (nem tartozék) az áramhálózathoz csatlakoztatva működtetheti. Ilyenkor egyúttal a beépített akkumulátor is töltődik. A lámpát vezeték nélkül (hálózati adapter nélkül) is működtetheti a feltöltött akkumulátorral. Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Ha a lámpát akkumulátoros üzemmódban szeretné használni, akkor az első használat előtt teljesen tölts fel az akkumulátort.



▷ Csatlakoztassa a lámpát a mellékelt töltőkábelrel egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).

A kontroll-lámpa pirosan világít. Addig tölts az akkumulátort, amíg a kontroll-lámpa pirosról zöldre vált.

Használat

Be-/kikapcsolás / fényerőszabályozás




▷ A termék bekapcsolásához nyomja meg 1-szer **röviden** a be-/kikapcsoló gombot. A LED-ek a bekapcsolás előtt beállított fényerővel világítanak.

▷ A fényerő megváltoztatásához nyomja meg mindig **hosszan** a be-/kikapcsoló gombot. A fényerő a következőképpen változik: 25% > 50% > 100% > 25% > 25% > 100% stb.

▷ A termék kikapcsolásához nyomja meg 1-szer **röviden** a be-/kikapcsoló gombot.

Időzítő funkció




- Kapcsolja be a lámpát.
- Tolja a lámpa alján található időzítő kapcsolót ...

... az **ON**-ra, a termék folyamatos bekapcsolásához.

... a **TIMER**-re, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.

A lámpa a következő ritmusban kapcsolódik be és ki: bekapcsol: 2 órára kikapcsol: 22 órára bekapcsol: 2 órára stb.

Lámpafej beállítása



▷ A lámpafej mozgatható. Állítsa be a kívánt pozícióba.


Műszaki adatok

Modell:	702 060
Akku:	lítium-polimer, 3,7 V --- 10000 mAh (A --- jel egyen-áramot jelez) névleges energia: 37 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Bemenet:	USB-C DC5V 2A
Töltési idő:	kb. 10 óra
Üzemidő:	min. 8 óra (100% fényerőn) min. 16 óra (50% fényerőn) min. 32 óra (25% fényerőn)
Izzó:	világító diódák (LED-ek)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek.



Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a

háztartási hulladékkba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem: A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. Az akkumulátor szakszerűtlen kiszerelese biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket és az akkumulátort érintetlen állapotban adja le a gyűjtőhelyen, ahol szakszerűen ártalmatlanítják az akkumulátort.

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarításait figyelmesen olvassa el. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Ürün iç alandaki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermemeyin.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- LED masa lambasını ve şarj kablosunu su veya başka sıvılarla temas ettirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Lambanın kendisinde veya şarj kablosunda herhangi bir görülür hasar meydana geldiği veya ürün yere düştüğü takdirde, ürünü çalıştırmayın.
- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.

- Lambayı şarj ederken dikkat edilmesi gerekenler:

- Şarj etmek için sadece "Teknik bilgiler" uygun olarak USB elektrik adaptörü kullanın.

- Arızalı bir USB elektrik adaptörü kullanmayın ve onarmaya çalışmayın.

Yaralanma UYARISI

- Üründe bir lityum-polimer şarjlı pil bulunur. Bu şarjlı pil sabit olarak yerleştirilmiştir ve kendi başınıza değiştirilmesi mümkün ve izinli değildir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Şarjlı pilde veya lambanın kendisinde hasar tespit ettiyseniz lambayı hemen imha edin.

- Ürün bir şarjlı pil içermektedir. Bu bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın. Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.

- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi

- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

- Temizleme için sert kimyasallar, tahrir edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.


- Şarjlı pili şarj ederken dikkate almanız gereken ...

... USB elektrik adaptörünün, elektrik şebekesine bağlanması ile ilgili teknik bilgileri.

... Powerbank kullanılması durumunda bunun kullanma talimatı ve teknik bilgileri.

Lambayı akım şebekesine bağlama / şarjlı pili şarj etme

Lambayı doğrudan bir elektrik adaptörüyle (teslimat kapsamında mevcut değildir) çalıştırabilirsiniz. Böylece aynı zamanda entegre şarjlı pil de şarj edilir. Alternatif olarak lambayı kablolu şekilde (elektrik adaptörü olmadan) şarj edilmiş şarjlı pil vasıtasıyla çalıştırabilirsiniz. Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. Lambayı, şarjlı pili çalıştırarak kullanmak isterseniz şarjlı pili ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.



▷ Lambayı resimde gösterildiği gibi birlikte teslim edilmiş olan şarj kablosu ile USB bağlantılı bir elektrik adaptörüne

(teslimat kapsamında mevcut değildir) bağlayın. Kontrol lambası kırmızı yanıyor. Şarjlı pili, kontrol lambası kırmızıdan yeşile geçinceye kadar şarj edin.

Kullanım

Açma/kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu




▷ Ürünü çalıştırmak için 1 kere **kısaca** açma/kapama şalterine basın. LED'ler, kapanmadan önce ayarlanmış olan ışık yoğunluğu ile yanar.

▷ Işık yoğunluğunu değiştirmek için açma/kapama şalterine **uzun** basın. Işık yoğunluğu aşağıdaki gibi değişir: %25 > %50 > %100 > %25 > %50 > %100 vs.

▷ Ürünü kapatmak için 1 kere **kısaca** açma/kapama şalterine basın.

Zamanlayıcı fonksiyonu




- Lambayı açın.
- Lambanın altındaki zamanlayıcı şalteri itin ...

... **ON**, ürünü sürekli çalıştırmak için.

... **TIMER**, ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için. Lamba aşağıdaki düzende açılır ve kapanır: Açık durumda : 2 saat kapalı durumda: 22 saat açık durumda: 2 saat vs.

Lamba kafasının hizalanması



▷ Lamba kafası hareketlidir. İstenen konumda hizalayın.

Teknik bilgiler

Model:	702 060
Şarjlı pil	Lityum polimer, 3,7 V --- 10000 mAh (Bu sembol --- doğru akımın göstergesidir)
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)	Nominal güç: 37 Wh
Giriş :	USB-C DC5V 2A
Şarj süresi:	yakl. 10 saat
Çalışma süresi:	min. 8 saat (%100 ışık yoğunluğu) min. 16 saat (%50 ışık yoğunluğu) min. 32 saat (%25 ışık yoğunluğu)
Ampul:	Işıklı diyotlar (LED'ler)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr