


Mini UFO

CS Návod k použití



Vážení zákazníci,

pokud používáte mini UFO ve venkovním prostředí, nezapomeňte, že přístroj není vybaven dálkovým ovládáním a lze ho ovládat výhradně pomocí infračervených senzorů na spodní straně. Ve venkovním prostředí máte malou kontrolu nad pohybem při létání: Přístroj je ovlivňován ultrafialovým slunečním zářením a vzhledem ke své nízké hmotnosti již i mírným větrem. Může se ztratit a nekontrolovanými pohyby při létání ohrozit jiné osoby. Z toho důvodu jej používejte pouze ve volném prostoru v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob, aby nemohl nic poškodit ani nikoho zranit.

Pozor! Pro Vaši bezpečnost

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Mini UFO je vhodné jako létající hračka pro děti od 10 let. Používání jen pod dohledem dospělé osoby!
- Výrobek je vhodný k použití ve vnitřním a venkovním prostoru. Nenechávejte jej však stoupat při silném větru, bouřce nebo silném dešti.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- POZOR. Nevhodný pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé díly. Nebezpečí udušení.
- Akumulátory lze nabíjet jen pod dohledem dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před ohrožením třetích osob

- Uživatel je v plném rozsahu odpovědný za správnou manipulaci s přístrojem.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost ...
 - ... od letišť: minimálně 6 km,
 - ... od vedení vysokého napětí: minimálně 500 m,
 - ... od silnic a železnic: minimálně 500 m.
- Nenechte mini UFO létat ...
 - ... nad jinými osobami nebo zvířaty,
 - ... cizími pozemky,
 - ... na oblíbených plážích a v rušných parcích,
 - ... v chráněných krajinných oblastech,
 - ... na místech, na kterých je výslovně zakázáno létání dronů a létajících objektů jakéhokoliv druhu.
- Mini UFO nesmí při používání v žádném případě ohrozit, zranit nebo vylekat žádné osoby ani zvířata.
- Nenechte mini UFO létat při silném větru, bouři nebo intenzivním dešti.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem/popálením

- Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Ten nelze odmontovat a ani to není dovoleno. Výrobek se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Nebezpečí požáru! Pokud je akumulátor vadný, zlikvidujte výrobek podle aktuálních předpisů.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a ani je nedefinujte/nezahřívajte/nerozbírejte. Nedovoľte, aby poškodené akumulátory prišli do styku s vodou.
- Motory v nožičkách mini UFA se mohou během provozu velmi zahřát. Nedotýkejte se nožiček, když saháte na mini UFO.

Nebezpečí pro osoby s epilepsií nebo s podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu lidí mohou určité vizuální vlivy (např. blikající světla) vést k epileptickým záchvatům. Takové záchvaty mohou začínat různými příznaky, např. závratěmi, změnami vidění, záškuby očí nebo obličje, ztrátou orientace, zmateností nebo dočasnou ztrátou vědomí. Lidé, kteří ztratí vědomí, mohou být zraněni blízkými předměty nebo pádem. Pokud se takový příznak při hře objeví, je nutné okamžitě přestat hrát a vyhledat lékařskou pomoc. Rodiče by měli své děti pozorovat a ptát se jich na výše uvedené příznaky. U dětí a dospívajících je pravděpodobnost výskytu těchto záchvatů vyšší než u dospělých.

VÝSTRAHA před poraněním

- Když budete mini UFO nabíjet, dodržujte následující pokyny:
 - Mini UFO nabíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách.
 - K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům, nebo vhodnou powerbanku.
 - Mini UFO připojujete pouze k síťovému adaptéru nebo powerbance, na kterých jsou zobrazeny symboly  nebo .
 - Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se jej opravit.
 - Používejte pouze přiložený USB kabel.

- **Ruce, vlasy a volný oděv udržujte v dostatečné vzdálenosti od rotorů. Nesahejte do rotorů! Nevkládejte do rotorů žádné předměty!**
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte přístroj ohledně poškození. Pokud jsou rotory pokřivené nebo poškozené nebo pokud se poškodí mřížka kolem rotorů, přístroj již dále nepoužívejte.

POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod. V případě potřeby přístroj otřete suchým hadříkem.
- Vestavené LED diody není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Nepokládejte na výrobek žádné těžké předměty.

Použití


Nabíjení akumulátoru

POKYN - věcné škody

Při dobíjení akumulátoru ...

- ... dodržujte technické parametry síťového adaptéru v případě připojení k síti prostřednictvím USB síťového adaptéru.
- ... prostřednictvím powerbanky dodržujte její technické parametry a příslušný návod k použití.


Pokud se rozsvítí červená LED dioda, musí se akumulátor nabít. Akumulátor lze nabít přes USB přípojku z powerbanky nebo přes USB síťový adaptér ze vhodné zásuvky.




Létání

1. Pro zapnutí stiskněte vypínač a podržte ho stisknutý cca 3 sekundy. Rozsvítí se zelená LED dioda.

2. Položte přístroj na plochu dlaň a podržte ho na natažené ruce před sebou.



3. Rychle odtáhněte ruku směrem dolů. Mini UFO vzletne nebo mírně klesá a vznáší se ve vzduchu. Pokud neprovedete 1 až 2 sekundy žádný pohyb pro ovládání přístroje, mini UFO stoupne do větší výšky a opět se vznáší ve vzduchu. Mini UFO můžete ovládat následujícím způsobem:
 - Pokud přiblížíte k přístroji ruku nebo předmět, zaregistrují senzory překážku a mini UFO automaticky zaujme odstup od Vaší ruky nebo od předmětu.
 - Pokud podržíte ruku pod přístrojem, mini UFO vzletne a vznáší se ve vzduchu.
 - Když podržíte ruku vedle přístroje, mini UFO poletí do opačného směru.



4. Chcete-li mini UFO chytit, uchopte ho z boku nebo ho otočte.
5. Pro vypnutí stiskněte vypínač a podržte ho stisknutý cca 3 sekundy. LED dioda zhasne.

Nastavení rychlosti

- Pokud přístroj zapnete, je nastavena mírná rychlost a rozsvítí se zelená LED dioda.
- ▷ Pro zvýšení rychlosti stiskněte krátce vypínač. Rozsvítí se modrá LED dioda.
- ▷ Pro snížení rychlosti znovu krátce stiskněte vypínač. Rozsvítí se zelená LED dioda.

Kalibrace

- Pokud mini UFO neregauje popsaným způsobem, nelze ho ovládat nebo již nelétá horizontálně, musí se provést jeho kalibrace.
- ▷ Otočte mini UFO a dvakrát krátce stiskněte vypínač. Nebo dvakrát krátce stiskněte vypínač a položte jej rovně na rovný povrch, např. na stůl. Svítí střídavě červená, modrá a zelená LED dioda. Probíhá kalibrace přístroje. Během kalibrace přístroj klidně držte.
- Jakmile svítí již jen zelená LED dioda, je přístroj připraven k použití.
- ! Pokud se mini UFO zřítí nebo uvízne, svítí rovněž červená, modrá a zelená LED dioda. Přístroj se automaticky pokusí provést kalibraci.

Technické parametry

Model:	688 715
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor 3,7 V DC 500 mAh, Jmenovitá energie: 1,85 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Vstup:	5 V  1 A 500 mAh
Doba nabíjení:	cca 60 minut
Doba provozu (s plně nabitým akumulátorem):	cca 6-7 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

-  **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.


Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace o akumulátoru

Výrobce:	Tanghe Fenglong Electronics Technology Co Ltd 4 Dinggang Street, Tunzhen, Tanghe County, Nanyang City Henan Province, China
Akumulátor:	FL902030, lithium-iontový, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Datum výroby:	2024/07
Vyrobeno v:	Číně

Mini UFO

 **Návod na použitie**



Bez vyobrazenia: nabíjací kábel

Vážení zákazníci!

Ak budete mini UFO používať v exteriéri, vezmite na vedomie, že prístroj nie je vybavený diaľkovým ovládaním a ovláda sa výlučne infračervenými snímačmi na spodnej strane. V exteriéri máte len malú kontrolu nad letom: Prístroj je ovplyvnený ultrafialovým slnečným žiarením a - kvôli svojej nízkej hmotnosti - už aj slabým vetrom. Môže sa stratiť a nekontrolovanými letovými pohybmi ohroziť iné osoby. Používajte ho preto len vo voľnom prostredí, v dostatočnej vzdialenosti od iných osôb, aby nemohol nič poškodiť ani nikoho zraniť.

Pozor! Pre vašu bezpečnosť

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Mini UFO je vhodné ako lietajúca hračka pre deti od 10 rokov. Používanie len pod dozorom dospelých!
- Výrobok je vhodný na používanie v interiéri a exteriéri. Nenechávajte ho však stúpať pri silnom vetre, búrke alebo silnom daždi.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- UPOZORNENIE. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.
- Akumulátory sa smú nabíjať len pod dohľadom dospeljej osoby.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

VAROVANIE pred ohrozením tretích osôb

- Používateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za správne zaobchádzanie s prístrojom.
- Udržujte odstup ...
 - ... od letísk: minimálne 6 km,
 - ... od vysokonapäťových vedení: minimálne 500 m,
 - ... od ciest a železníc: minimálne 500 m.Nedovoľte, aby sa mini UFO vznášalo ...
- ... nad inými osobami alebo zvieratmi,
- ... cudzími pozemkami,
- ... na plážach a parkoch s výskytom ľudí,
- ... v chránených krajinných oblastiach,
- ... na miestach, na ktorých je prelet dronov a lietajúcich objektov každého druhu prísne zakázané.
- Ľudia a zvieratá nesmú byť používaním mini UFO v žiadnom prípade ohrozené, zranené ani obmedzované.
- Nenechajte mini UFO stúpať pri silnom vetre, búrke alebo lejaku.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom/popáleninami

- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Nedá a nesmie sa vyberať. Výrobok sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Nebezpečenstvo požiaru! Ak je akumulátor poškodený, zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/herozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.
- Motory v nožičkách mini UFO sa môžu počas prevádzky veľmi zahriať. Pri siahaní na mini UFO zabráňte dotyku s nožičkami.

Nebezpečenstvo pre osoby s epilepsiou alebo podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu ľudí môžu určité vizuálne vplyvy (napr. blikajúce svetlá) viesť k epileptickým záchvatom. Takéto záchvaty sa môžu začať rôznymi príznakmi, napr. závratmi, zmenami videnia, záškľbmi očí alebo tváre, stratou orientácie, zmätenosťou alebo dočasnou stratou vedomia. Osoby, ktoré stratia vedomie, sa môžu poraniť o blízke predmety alebo pádom. Ak sa počas hry vyskytne takýto symptóm, musíte hru okamžite prerušiť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia by mali svoje deti pozorovať a pýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy. U detí a dospievajúcich je pravdepodobnosť výskytu takýchto záchvatov vyššia ako u dospelých.

VAROVANIE pred poraneniami

- Pri nabíjaní mini UFO rešpektujte:
 - Mini UFO nabíjajte len v suchých interiéroch.
 - Na nabíjanie používajte len vhodné USB sieťové adaptéry, ktoré zodpovedajú parametrom uvedeným v časti „Technické údaje“ alebo vhodnú powerbanku.
 - Mini UFO pripájajte len k sieťovému adaptéru alebo powerbanke, na ktorých je vyobrazený symbol  alebo .
 - Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
 - Používajte len priložený USB kábel.

- **Ruky, vlasy a voľný odev udržiavajte mimo dosahu rotorov. Nesiahajte do rotorov! Nestrkajte žiadne predmety do rotorov!**
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia prístroja. Ak by došlo k pokriveniu alebo poškodeniu rotorov alebo poškodeniu mriežky okolo rotorov, prístroj už nepoužívajte.

UPOZORNENIE – Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky ani tvrdé kedy atď. V prípade potreby ho utrite suchou handričkou.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na výrobok nestavajte ani neukladajte žiadne ťažké predmety.

Používanie

Nabíjanie akumulátora

UPOZORNENIE – Vecné škody

Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ...


... pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje sieťového adaptéra.

... pri použití powerbanky technické údaje powerbanky a aj návod na použitie.

Ak sa rozsvieti červená LED, musí sa akumulátor nabíť.

Akumulátor je možné nabíjať cez port USB powerbanky alebo cez sieťový adaptér USB na vhodnej zásuvke.


▷



Vypnite prístroj a pripojte ho na vhodný USB port. Počas nabíjania svieti LED načerveno. Po úplnom nabití akumulátora LED kontrolka zhasne. Doba nabíjania: cca 60 minút Prevádzkový čas: cca 6 - 7 minút



Lietanie

1.



Na zapnutie stlačte spínač zap./vyp. a podržte ho cca 3 sekundy stlačený. Zelená LED dióda svieti.


2. Položte si prístroj na dlaň a držte ho vystretou pažou pred sebou.



3. Ruku rýchlo odtiahnite nadol.

Mini UFO stúpne trochu nahor alebo mierne klesne a vznáša sa vo vzduchu. Ak počas 1 až 2 sekúnd neurobíte žiaden pohyb na ovládanie, mini UFO trochu stúpne nahor a znova sa bude vznášať vo vzduchu. Mini UFO môžete ovládať nasledujúcim spôsobom:

- Ak sa priblížite k mini UFO rukou alebo predmetom, snímače zaregistrujú prekážku a mini UFO bude automaticky udržiavať odstup od vašej ruky alebo predmetu.
- Ak podržíte ruku pod mini UFO, stúpne nahor a bude sa vznášať vo vzduchu.
-



Ak podržíte ruku vedľa mini UFO, bude letieť opačným smerom.



Tieto reakcie mini UFO

ovplyvňuje jasné svetlo, čierne objekty a sklo.

4. Ak chcete chytiť mini UFO, uchopte ho zo strany alebo ho prevráťte.

5. Na vypnutie stlačte spínač zap./vyp. a podržte ho cca 3 sekundy stlačený. LED dióda zhasne.

Nastavenie rýchlosti

Ak zapnete prístroj, je nastavená priemerná rýchlosť a rozsvieti sa zelená LED. ▷ Na zvýšenie rýchlosti podržte krátko stlačený spínač zap./vyp. Rozsvieti sa modrá LED. ▷ Na zníženie rýchlosti podržte znova krátko stlačený spínač zap./vyp. Zelená LED dióda svieti.

Kalibrácia

Ak mini UFO nereaguje podľa opisu a nedá sa už ovládať, alebo už ďalej horizontálne neletí, musí sa kalibrovať. ▷ Prevráťte mini UFO a 2x krátko stlačte spínač zap./vyp. Alebo 2x krátko stlačte spínač zap./vyp. a postavte ho vzpriamene na rovnú hladkú plochu, napr. na stôl.

Červená, modrá a zelená LED svietia striedavo. Prístroj sa kalibruje. Ponechajte prístroj počas kalibrovania v pokoji.

Ak svieti už len zelená LED, je prístroj znova pripravený na používanie.

 Ak mini UFO spadlo alebo sa zaseklo, rozsvieti sa takisto červená, modrá a zelená LED. Prístroj sa pokúša automaticky kalibrovať.

Technické údaje

Model:	688 715
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V DC 500 mAh, Menovitá energia: 1,85 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)
Vstup:	5 V  1 A 500 mAh
Doba nabíjania:	cca 60 minút
Prevádzková doba (s plne nabitým akumulátorom):	cca 6 - 7 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



Výrobca: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcejnej aleboestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozbrať prístroj.

Informácie o akumulátore

Výrobca:	Tanghe Fenglong Electronics Technology Co Ltd 4 Dinggang Street, Tunzhen, Tanghe County, Nanyang City Henan Province, China
Akumulátor:	FL902030, lítiovo-iónový, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Dátum výroby:	2024/07
Vyrobené:	v Číne