


# Tischleuchte Table Lamp Lampe de table Stolní lampa Lampa stołowa Stolová lampa Asztali lámpa



**de** Gebrauchsanleitung  
**en** Instructions for use  
**fr** Mode d'emploi  
**cs** Návod k použití

**pl** Instrukcja użytkowania  
**sk** Návod na použitie  
**hu** Használati útmutató

CE



de

## Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

 Die Leuchte ist zum Aufstellen in trockenen Innenräumen konzipiert und für die Verwendung in Feuchträumen (z.B. Badezimmer) und im Freien ungeeignet.

### GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### GEFAHR durch Elektrizität

- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten der Leuchte übereinstimmt.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Stecker ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten, die Leuchte auseinandernehmen oder reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Halten Sie das Netzkabel fern von Hitzequellen und scharfen Kanten.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn die Leuchte oder das Netzkabel Beschädigungen aufweist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder über den Kundenservice durchführen. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

#### **WARNUNG vor Brand / Verbrennungen**

- Leuchtmittel und Leuchte können im Betrieb heiß werden. Berühren Sie sie nicht. Warten Sie vor einem Leuchtmittelwechsel, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist. Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände über die Leuchte.

#### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass sich niemand darin verfangen kann.

#### **VORSICHT - Sachschaden**

- Benutzen Sie nur den in den „Technischen Daten“ angegebenen Leuchtmittel-Typ. Die maximale Lampenleistung darf nicht überschritten werden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen externen Dimmer an, da dies die Elektronik des beiliegenden Leuchtmittels beschädigen würde.
- Bei einem Gewitter können ans Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Die Pflege der Leuchte beschränkt sich auf die Oberfläche. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch bzw. einen Staubwedel.

## **Technische Daten**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Modell:              | 55997 (weiß)<br>55996 (schwarz)  |
| Artikelnummer:       | 637 833 (weiß)<br>637 834 (schwarz)  |
| Netzspannung:        | 220 - 240 V ~ 50/60 Hz   |
| Leuchtmittel:        | 1 x Typ E27,<br>maximal 28 Watt<br>(im Lieferumfang:<br>1 x E27, LED, 5 W) |
| Schutzklasse:        | II <input checked="" type="checkbox"/>                                     |
| Umgebungstemperatur: | +10 bis +40 °C   |
| Hergestellt von:     | Edi-Light GmbH,<br>Heiligenkreuz 22,<br>6136 Pill, Austria                 |

## **Entsorgen**

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

en

## Safety warnings

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

### Intended use



The lamp is designed for use in dry indoor rooms and is not suitable for use in rooms exposed to high levels of humidity (e.g. bathrooms) or outdoors.

### DANGER to children

- Children are not aware of the risks involved in handling electronic devices incorrectly. Therefore, keep children away from the product.
- Keep all packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

### DANGER due to electricity

- The lamp must not come into contact with water or other liquids, as this poses a risk of electric shock.
- Only connect the lamp to a properly installed wall socket with a voltage that complies with the technical specifications of the lamp.
- The wall socket must be easily accessible so that you can unplug the lamp quickly if necessary.
- Always remove the mains plug from the wall socket if malfunctions occur during use, as well as before dismantling the lamp or cleaning it. To do so, always pull on the plug and not on the mains cable.
- Keep the mains cable away from sources of heat and sharp edges.

- Do not use the lamp if the lamp itself or the mains cable display any signs of damage. Remove the mains plug from the wall socket immediately.

- Do not make any modifications to the lamp. Only have repairs carried out by a specialist workshop or contact the customer care service. Do not attempt to replace the mains cable yourself.

### WARNING - risk of fire / burn injuries

- The bulb and light may become hot during use. Do not touch them. Wait until the light has cooled completely before replacing the bulb. Do not cover the light and never hang anything over it.

### WARNING - risk of injury

- Route the mains cable in such a way that it is not a tripping hazard.

### CAUTION - material damage

- Only use the light bulb type indicated in the section "Technical specifications". The max. light output must not be exceeded.
- Do not connect the lamp to an external dimmer as this could damage the electronics in the enclosed bulb.
- Appliances connected to the mains power can become damaged during a storm. Therefore, always remove the mains plug from the wall socket during a storm.
- Cleaning must be restricted to the surface of the lamp. Only use a dry, lint-free cloth or a duster to clean the lamp.

## Technical specifications

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model:          | 55997 (white)<br>55996 (black)                     |
| Product number: | 637 833 (white)<br>637 834 (black)                 |
| Mains voltage:  | 220 - 240 V ~ 50/60 Hz                             |
| Bulb:           | 1 x E27, max. 28 W<br>(1 x E27, LED, 5 W included) |

Protection class: II

Ambient temperature: +10 to +40 °C

Manufactured by: Edi-Light GmbH,  
Heiligkreuz 22,  
6136 Pill, Austria

## Disposal

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Defective light bulbs must be disposed of in an environmentally-friendly way at a collection point for electrical waste.

fr

## Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

## Domaine d'utilisation



Le luminaire est destiné à une utilisation à l'intérieur, dans des locaux secs, et ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni dans des locaux humides comme les salles de bains.

## DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

## DANGER: risques électriques

- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez le luminaire qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du luminaire.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin.
- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant en cas de problème survenant pendant l'utilisation et avant de nettoyer ou démonter le luminaire. Débranchez toujours l'article en tirant sur la fiche et non pas sur le cordon.
- N'utilisez pas le luminaire si le luminaire lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration. Débranchez immédiatement la fiche du secteur.
- Ne modifiez pas le luminaire. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes vives.

## **AVERTISSEMENT: risque de brûlures et d'incendie**

- Quand le luminaire est allumé, l'ampoule et le luminaire peuvent être très chauds. Ne les touchez pas. Avant de changer l'ampoule, attendez que le luminaire ait entièrement refroidi. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.

## **AVERTISSEMENT: risque de blessure**

- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y accrocher.

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Utilisez uniquement des ampoules du type indiqué dans les «Caractéristiques techniques» et ne dépassant pas la puissance maximale indiquée pour le luminaire.
- Ne raccordez pas le luminaire à un variateur de lumière externe, car cela risquerait d'endommager l'agent lumineux fourni dont l'intensité est variable.
- Les orages peuvent endommager les appareils branchés au secteur. En cas d'orage, débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
- L'entretien du luminaire se limite au nettoyage de la surface. Pour le nettoyage utilisez un chiffon sec et non pelucheux ou un plumeau.

## **Caractéristiques techniques**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Modèle:               | 55997 (blanc)<br>55996 (noir)  |
| Référence:            | 637 833 (blanc)<br>637 834 (noir)  |
| Alimentation:         | 220 - 240 V ~ 50/60 Hz   |
| Agent lumineux:       | type E27, 28 W max.,<br>(luminaire fourni avec<br>1 ampoule LED, E27, 5 W) |
| Classe de protection: | II <input checked="" type="checkbox"/>                                     |
| Température ambiante: | +10 à +40 °C   |
| Fabriqué par:         | Edi-Light GmbH,<br>Heiligkreuz 22,<br>6136 Pill,<br>Austria (Autriche)     |

## **Élimination**

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les ampoules défectueuses doivent être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

cs



## **Bezpečnostní pokyny**

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovějte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

## **Účel použití**



Lampa je koncipována pro umístění v suchých vnitřních prostorách a nehodí se pro používání v mokrých prostorách (např. koupelnách) nebo venku.

## **NEBEZPEČÍ pro děti**

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

## **NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem**

- Lampa nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Lampu připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž sítové napětí odpovídá technickým parametru lampy.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli zástrčku rychle vytáhnout.
- Sítovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud během provozu došlo k poruše a než začnete lampu demontovat nebo čistit. Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za sítový kabel.
- Sítový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a ostrých hran.
- Lampu nepoužívejte, pokud ona sama nebo sítový kabel vykazují nějaká poškození. V takovém případě okamžitě vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.
- Neprovádějte na lampa žádné změny. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo přes zákaznický servis. Ani výměnu sítového kabelu nesmíte provádět svépomocí.

## **VÝSTRAHA před požárem a popálením**

- Žárovka a lampa mohou být během používání horké. Nedotýkejte se jich. Před výměnou žárovky vždy nejdřív počkejte, dokud lampa úplně nevychladne. Lampu nezakrývejte a v žádném případě nad ni nezavěšujte žádné předměty.

## **VÝSTRAHA před nebezpečím poranění**

- Sítový kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.

## **POZOR na věcné škody**

- Používejte jen takový typ žárovky, který je uvedený v kapitole „Technické parametry“. Nesmí být překročen maximální výkon lampy.
- Lampu nepřipojujte k externímu stmívači, protože by to mohlo poškodit elektroniku přiložené žárovky.
- Za bouřky může dojít k poškození přístrojů připojených k elektrické sítì. Proto za bouřky vždy vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.
- Údržba lampy se omezuje pouze na její povrch. K čištění používejte jen suchý hadřík nepouštějící vlákna, popř. opašovač.

## **Technické parametry**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Model:                  | 55997 (bílá)<br>55996 (černá)  |
| Číslo výrobku:          | 637 833 (bílá)<br>637 834 (černá)  |
| Sítové napětí:          | 220 - 240 V ~ 50/60 Hz   |
| Osvětlovací prostředky: | 1x typ E27, maximálně 28 W<br>(součástí balení je<br>1x E27, LED, 5 W)               |
| Třída ochrany:          | II  |
| Okolní teplota:         | +10 až +40 °C  |
| Výrobce:                | Edi-Light GmbH,<br>Heiligkreuz 22,<br>6136 Pill,<br>Austria (Rakousko)               |

## **Likvidace**

Výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. To snižuje produkci odpadu a chrání životní prostředí.  
Obal roztržte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné žárovky je nutno odevzdát k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

pl

## Wskazówki bezpieczeństwa



Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie



Lampa jest przeznaczona do ustawiania w suchych pomieszczeniach i nie nadaje się do użytku na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach wilgotnych (np. w łazience).

### NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.

Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

### NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Lampa nie może mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

• Lampę należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdku elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi lampy.

• Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.

• W przypadku wystąpienia zakłóceń podczas użycia lampy oraz przed przystąpieniem do jej demontażu lub czyszczenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdku elektrycznego. Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.

• Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ostrzych krawędzi.

• Nie wolno używać lampy, jeżeli lampa lub kabel zasilający wykazują jakiekolwiek uszkodzenia. Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego.

### OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

• Zarówno żarówka, jak i lampa mogą podczas użycia nagrzewać się do wysokich temperatur. Nie należy ich dotykać. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie. Nie przykrywać lampy ani w żadnym wypadku nie przewieszać przez nią żadnych przedmiotów.

### OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

• Kabel zasilający należy prowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

### UWAGA - ryzyko szkód materialnych

• Należy używać tylko typu żarówek wyszczególnionego w „Danych technicznych” lampy. Nie wolno przekraczać maksymalnej dozwolonej mocy żarówki.

• Nie wolno podłączać lampy do zewnętrznego ściemniacza, ponieważ spowodowałoby to uszkodzenie układów elektronicznych dołączonej żarówki.

• W czasie burzy urządzenia podłączone do sieci elektrycznej mogą zostać uszkodzone. Dlatego w razie burzy należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdką elektrycznego.

• Pielęgnacja lampy ogranicza się do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Należy ją czyścić wyłącznie suchą, niestrzępiącą się śliczeczką lub miotką do kurzu.

substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska niesprawne żarówki należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.

## Dane techniczne

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Model:                    | 55997 (biały)<br>55996 (czarny)  |
| Numer artykułu:           | 637 833 (biały)<br>637 834 (czarny)  |
| Napięcie sieciowe:        | 220 - 240 V ~ 50/60 Hz   |
| Źródło światła:           | 1 żarówka typu E27,<br>maks. 28 W (w zakresie<br>dostawy: 1 E27, LED, 5 W) |
| Klasa ochronności:        | II <input type="checkbox"/>  |
| Temperatura<br>otoczenia: | od +10°C do +40°C  |
| Producent:                | Edi-Light GmbH,<br>Heiligkreuz 22,<br>6136 Pill, Austria                   |

## Usuwanie odpadów

Produkt i jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają

sk

## Bezpečnostné upozornenia



Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvky. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odozvaťať aj tento návod.

### Účel použitia



Lampa je určená na umiestnenie v suchých miestnostiach a nie je vhodná na použitie vo vlhkých miestnostiach (napr. kúpeľňa) a v exteriéri.

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Zabráňte kontaktu lampy s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Lampu zastrčte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa zástrčka v prípade potreby dala rýchlo vytiahnuť.

- V prípade, že sa počas prevádzky vyskytnú poruchy, a pred rozoberaním alebo čistením lampy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Pritom vždy ľahajte za zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Chráňte sieťový kábel pred združmi sálavého tepla a ostrými hranami.
- Nepoužívajte lampa pri viditeľných poškodeniach na nej alebo na sieťovom káble. Okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obrátte na zákaznícky servis. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel.

#### **VAROVANIE pred popáleninami/požiarom**

- Žiarovka a lampa sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriáť. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým lampa úplne nevychladne. Lampu nezakrývajte a v žiadnom prípade na ňu nevešajte predmety.

#### **VAROVANIE pred poraneniami**

- Sieťový kábel položte tak, aby sa oň nik nemohol zachytiť.

#### **POZOR – Vecné škody**

- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v časti „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu lampy.
- Nezapájajte lampa na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika priloženej žiarovky.
- Počas búrky môže dôjsť k poškodeniu prístrojov zapojených do elektrickej siete. Počas búrky preto vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ošetrovanie výrobku sa obmedzuje na jeho povrch. Na čistenie používajte len suchú handru, ktorá nepúšťa vlákna, resp. prachovku.

#### **Technické údaje**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Model:              | 55997 (biela)<br>55996 (čierna)  |
| Číslo výrobku:      | 637 833 (biela)<br>637 834 (čierna)  |
| Sieťové napätie:    | 220 - 240 V ~ 50/60 Hz   |
| Žiarovka:           | 1 x typ E27, max. 28 W<br>(v obsahu balenia:<br>1 x E27, LED, 5 W)                   |
| Trieda ochrany:     | II  |
| Teplota prostredia: | +10 až +40 °C  |
| Výrobca:            | Edi-Light GmbH,<br>Heiligkreuz 22,<br>6136 Pill, Austria (Rakúsko)                   |

#### **Likvidácia**

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znížuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využíte na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zbernych dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odviesť na ekologickej likvidácii do zberne pre elektroodpad.

## Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adjon oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés



A lámpát száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték, vizes helyiségekben (pl. fürdőszoba) vagy a szabadban való használatra nem alkalmas.

### VESZÉLY gyermekkek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért gyermeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermeket kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

### VESZÉLY elektromos áram következtében

- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ha használat közben üzemszavar lép fel, illetve mielőtt szétszereli vagy megtisztítja a lámpát. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- A hálózati vezetéket tartsa távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.

- Ne használja a lámpát, ha azon vagy a hálózati vezetéken sérülés látható. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Semmiilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki.

### VIGYÁZAT - tűzveszély / égési sérülések

- Aizzó és a lámpa és a használat közben felforrósodhat. Ne érjen hozzájuk. Izzócsere előtt várjon, amíg a lámpa teljesen lehűlt. Ne takarja le a lámpát, és soha ne akasszon tárgyat rá vagy fölé.

### VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A hálózati vezetéket úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson meg benne.

### VIGYÁZAT - anyagi károk

- Csak a „Műszaki adatokban” megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszabályzós kapcsolóhoz, mert ez megrongálná a mellékelt izzó elektronikáját.
- Vihar esetén az elektromos hálózatra kapcsolt készülékek megrongálódhatnak. Ezért viharban minden húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Csak a lámpa felületet tisztítható. A tisztításhoz csak száraz, nem bolyhosodó törlőkendőt, illetve tollsöprőt használjon.

### Műszaki adatok

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Modell:                 | 55997 (fehér)<br>55996 (fekete)                                  |
| Cikkszám:               | 637 833 (fehér)<br>637 834 (fekete)                              |
| Hálózati feszültség:    | 220 - 240 V ~ 50/60 Hz   |
| Izzó:                   | 1 db E27 típusú, max. 28 W<br>(mellékkelve : 1 db E27, LED, 5 W) |
| Érintésvédelmi osztály: | <input checked="" type="checkbox"/>                              |

Környezeti  
hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó: Edi-Light GmbH,  
Heiligkreuz 22,  
6136 Pill, Austria (Ausztria)

---

## Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiséget és kímeli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelktív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellet ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!  
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás során károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

---

**Artikelnummer | Product number | Référence | Číslo výrobku**

**Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám :**

**637 833** (weiß | white | blanc | bílá | biały | biela | fehér)

**637 834** (schwarz | black | noir | černá | czarny | čierna | fekete)

---

Modell / Model / Modèle:

55997 / 55996

Hergestellt von / Manufactured by / Fabriqué par / Výrobce

Producent / Výrobca / Gyártó :

Edi-Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill Austria