


Deckenleuchte



Sicherheitshinweise



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Leuchte ist für den Einsatz im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.



Sie ist für trockene Innenräume konzipiert.

Die Leuchte ist zur Montage auf normal entflammaren Materialien geeignet.

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- **Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.**
- Die Leuchte darf nur an eine Stromleitung angeschlossen werden, die mit den „Technischen Daten“ der Leuchte übereinstimmt.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden. Sonst besteht Stromschlaggefahr!
- Die Leuchte darf nicht auf leitendem Untergrund installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen installiert werden.

- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an, wenn das Anschlusskabel oder andere Teile sichtbare Schäden aufweisen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder an dem Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder über den Kundenservice durchführen. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

Gefahr von Brand

- Die Leuchte kann im Betrieb heiß werden.
Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände über die Leuchte.

Sachschäden

- Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montage-material für Ihre Decke.
- Die Glaskugeln werden mit Metallfedern auf der Leuchte in Position gehalten. Gehen Sie beim Aufsetzen oder Abnehmen der Glaskugeln vor wie in dieser Anleitung beschrieben. Die Metallfedern stehen unter starker Spannung und können zurückschnellen und dadurch das Glas beschädigen. Es besteht Schnitt- bzw. Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie nur den in den „Technischen Daten“ angegebenen Leuchtmittel-Typ. Die maximale Lampenleistung darf nicht überschritten werden.
- Schließen Sie die Leuchte nur dann an einen externen Dimmer an, wenn das eingesetzte Leuchtmittel dafür geeignet ist.
- Die Pflege der Leuchte beschränkt sich auf die Oberfläche. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch bzw. einen Staubwedel.

Reinigen

1. Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie, bis alle heißen Teile ausreichend abgekühlt sind.
 2. Reinigen Sie alle Teile der Leuchte mit einem Staubwedel oder einem trockenen, weichen Tuch.
- ▷ Bei Bedarf können Sie den Lampenschirm mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
-

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.


Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Technische Daten

Modell:	56438
Artikelnummer:	675 777
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	2 x Typ E14, max. 25 W (nicht im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill Austria



Auf einen Blick (Lieferumfang)



Montage

Auspacken



GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Erstickten/Verschlucken


Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.
Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.
2. Prüfen Sie, ob die Leuchte unbeschädigt ist und alle Teile vorhanden sind.

Montage vorbereiten




Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.



1. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
2. Schalten Sie vor der Montage die Sicherung aus bzw. die Stromleitung spannungslos.
3. Lösen die beiden seitlichen Befestigungsschrauben, mit denen der Deckenbügel am Baldachin befestigt ist, so weit, dass Sie den Deckenbügel abnehmen können.

Deckenbügel befestigen




1. Markieren Sie mit Hilfe des Deckenbügels die Bohrlöcher an der Decke.
2. Bohren Sie die Löcher für die Dübel.
3. Befestigen Sie den Deckenbügel mit den Dübeln und Schrauben an der Decke.

Elektrischer Anschluss - Nur für Fachkräfte




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.




1. Lassen Sie die Stromleitung von einer Fachkraft mit der Lüsterklemme verbinden.



2. Schieben Sie den Baldachin nach oben über die Befestigungsschrauben und drehen Sie die Befestigungsschrauben wieder fest.


Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang) einsetzen und Lampenschirme befestigen



1. Drehen Sie geeignete Leuchtmittel (siehe „Technische Daten“) in die Fassungen.

VORSICHT vor Schnittverletzung/Glasbruch

Die Glaskugeln werden mit Metallfedern auf der Leuchte in Position gehalten. Ziehen Sie die Glaskugeln niemals einfach nach oben ab (z.B. zum Leuchtmittelwechsel). Die Metallfedern stehen unter starker Spannung und können zurückschnellen und dadurch das Glas beschädigen. Es besteht Schnitt- bzw. Verletzungsgefahr!



2. Stülpen Sie jede Glaskugel wie abgebildet erst vorsichtig über die eine Metallfeder und dann über die andere.
3. Richten Sie die Glaskugeln bei Bedarf aus, so dass die Glaskugelöffnung auf der Leuchte komplett abschließt.

Leuchte in Betrieb nehmen

Leuchte einschalten

1. Schalten Sie die Sicherung erst wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her, wenn Sie alle Montageschritte ausgeführt haben.
2. Drücken Sie auf den Lichtschalter, um zu prüfen, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.