







Capri 04 250

Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud

A  M6 x 35 8 x	B  SW 4 1 x
C  2 x	D  2 x
E  4 x	F  10 x 60 4 x
G  Unità 7x40 8 x	




4




Gitter fest

5







Gitter mit Schlupfstäben

6




Rosthaken 2 x rechts 2 x
links einstecken und mit
einem Hammer leicht
einklopfen.

4








Alle 4 Rosthaken verschrauben !



Das Schlupfgitter so einsetzen, dass die Federn für die Schlupfstäbe oben sind.

Beim Herausnehmen der Schlupfstäbe sind immer alle Stäbe zu entfernen, um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden.







Bett mit 2 Personen vorsichtig aufstellen.




Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto -contenido-conteúdo - περιεχόμενο

Wickelkommode changing unit Commode Kommode























Wiko Capri 05 250 Typ 1


DIN EN 12221:2008+A1:2013








A 	B  15/16	
12 x	12 x	
C  8 x 30	D  4 x 30	E 
21 x	1 x	4 x
F  H7	G  Kröpfung 18	H  7 x 40 großer Kopf
2 x	2 x	6 x
I  SEZ	J  SEZ	K  3 X 16
3 X 450 mm	3 X 450 mm	5 x
L 	M  6,3 x 11	N 
10 x	12 x	4 x
O  6,3 x 50		
8 x		






Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto - contenido-conteúdo - περιεχόμενο
















Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πυκνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.













Vor weiterer Montage der Beschläge den Leim 30 min abbinden lassen.
 Before further installation of the fittings the glue thicken for 30 minutes.
 Avant l'installation ultérieure des raccords, la colle épaissir pendant 30 minutes.
 Voor verdere montage van het beslag de lijm dik gedurende 30 minuten.
 Prima ulteriore installazione dei raccordi addensare la colla per 30 minuti.
 Antes de la instalación posterior de los accesorios de la cola espesar durante 30 minutos.
 Antes da instalação posterior dos acessórios a engrossar cola durante 30 minutos.
 Πριν από την περαιτέρω εγκατάσταση των εξαρτημάτων πικνώσει η κόλλα για 30 λεπτά.














... weitere Infos über unsere Produkte unter
... plus d' informations sur nos produits sous
... altre informazione degli prodotti di noi sotto

www.schardt.com

Achtung !

Wird die Wickelkommode an der Wand befestigt, muss das Montagematerial der Beschaffenheit der Wand entsprechen !

Attention !

If the baby changing table is attached to the wall the assembly material has to be appropriate for the composition of the wall !

Attention !

Si la table à langer est attachée au mur il doit être approprié le matériel d'assemblage pour la composition du mur !

Attenzione !

Si il fasciatoio é fortificato al muro il deve essere appropriato il materiale di montaggio alla composizione del muro !



Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com